

**SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-
M3**

Manual del usuario

Edición 04
Fecha 2021-07-25



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2021. Todos los derechos reservados.

Quedan terminantemente prohibidas la reproducción y la divulgación del presente documento en todo o en parte, de cualquier forma y por cualquier medio, sin la autorización previa de Huawei Technologies Co., Ltd. otorgada por escrito.

Marcas y permisos



HUAWEI y otras marcas registradas de Huawei pertenecen a Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas las demás marcas registradas y los otros nombres comerciales mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Las funciones, los productos y los servicios adquiridos están estipulados en el contrato celebrado entre Huawei y el cliente. Es posible que la totalidad o parte de los productos, las funciones y los servicios descritos en el presente documento no se encuentren dentro del alcance de compra o de uso. A menos que el contrato especifique lo contrario, ninguna de las afirmaciones, informaciones ni recomendaciones contenidas en este documento constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

La información contenida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. En la preparación de este documento se realizaron todos los esfuerzos para garantizar la precisión de sus contenidos. Sin embargo, ninguna declaración, información ni recomendación contenida en el presente constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Dirección: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Sitio web: <https://e.huawei.com>

Acerca de este documento

Información general

En este documento se describen la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en servicio, el mantenimiento y la resolución de problemas del SUN2000-20KTL-M3, SUN2000-29.9KTL-M3, SUN2000-30KTL-M3, SUN2000-36KTL-M3 y SUN2000-40KTL-M3 (SUN2000 de forma abreviada). Antes de instalar y poner en funcionamiento el SUN2000, asegúrese de familiarizarse con las características, el funcionamiento y las precauciones de seguridad que se proporcionan en este documento.




Destinatarios



Este documento está dirigido a:

- Instaladores
- Usuarios

Simbología

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen de la siguiente manera.

| Símbolo | Descripción |
|---|---|
|  PELIGRO | Indica un peligro con un nivel de riesgo alto que, de no evitarse, causará la muerte o lesiones graves. |
|  ADVERTENCIA | Indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves. |
|  ATENCIÓN | Indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones menores o moderadas. |

| Símbolo | Descripción |
|--|--|
|  AVISO | Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar daños a los equipos, pérdida de datos, disminución en el rendimiento o resultados inesperados. La palabra AVISO se usa para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones. |
|  NOTA | Complementa la información importante del texto principal. La palabra NOTA se usa para referirse a información no relacionada con lesiones, daño a los equipos ni daño al medioambiente. |

Historial de cambios

Los cambios realizados en las versiones de los documentos son acumulativos. La versión más reciente incluye todos los cambios realizados en versiones anteriores.

Versión 04 (25/07/2021)

Adición de la sección [5.2 Preparación de los cables](#).

Adición de la sección [10 Especificaciones técnicas](#).

Versión 03 (15/04/2021)

Adición de la sección [2.1 Información general](#).

Adición de la sección [5.2 Preparación de los cables](#).

Adición de la sección [5.5 Instalación del cable de entrada de CC](#).

Adición de la sección [7.1.3 \(Opcional\) Configuración del diseño de distribución física de los optimizadores Smart PV](#).

Adición de la sección [7.1.4 Cómo detectar la desconexión del optimizador](#).

Adición de la sección [10 Especificaciones técnicas](#).

Versión 02 (20/11/2020)

Adición de la sección [2.3 Descripción de etiquetas](#).

Adición de la sección [4.3 Cómo seleccionar la posición de instalación](#).

Adición de la sección [5.2 Preparación de los cables](#).

Adición de la sección **5.7.1 Modos de comunicación**.

Adición de la sección **10 Especificaciones técnicas**.

Versión 01 (15/10/2020)

Esta versión es la primera publicación oficial.

Índice

| | |
|--|-----------|
| Acerca de este documento..... | ii |
| 1 Información de Seguridad..... | 1 |
| 1.1 Precauciones de seguridad..... | 1 |
| 1.2 Requisitos para el personal..... | 2 |
| 1.3 Seguridad eléctrica..... | 3 |
| 1.4 Requisitos del entorno para la instalación..... | 4 |
| 1.5 Seguridad mecánica..... | 4 |
| 1.6 Puesta en servicio..... | 6 |
| 1.7 Mantenimiento y reemplazo..... | 6 |
| 2 Información general..... | 7 |
| 2.1 Información general..... | 7 |
| 2.2 Aspecto..... | 9 |
| 2.3 Descripción de etiquetas..... | 10 |
| 2.4 Principios de funcionamiento..... | 13 |
| 2.4.1 Diagrama de circuitos..... | 13 |
| 2.4.2 Modos de operación..... | 13 |
| 3 Almacenamiento del SUN2000..... | 15 |
| 4 Instalación..... | 16 |
| 4.1 Comprobación previa a la instalación..... | 16 |
| 4.2 Preparación de las herramientas..... | 17 |
| 4.3 Cómo seleccionar la posición de instalación..... | 18 |
| 4.4 Traslado del SUN2000..... | 22 |
| 4.5 Instalación de la ménsula de montaje..... | 22 |
| 4.5.1 Instalación sobre soporte..... | 23 |
| 4.5.2 Instalación en pared..... | 24 |
| 4.6 Instalación del SUN2000..... | 25 |
| 5 Conexiones eléctricas..... | 27 |
| 5.1 Precauciones..... | 27 |
| 5.2 Preparación de los cables..... | 28 |
| 5.3 Conexión del cable de tierra..... | 30 |
| 5.4 Conexión del cable de salida de CA..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 5.5 Instalación del cable de entrada de CC..... | 34 |
| 5.6 (Opcional) Instalación del Smart Dongle..... | 37 |
| 5.7 Conexión del cable de señal..... | 39 |
| 5.7.1 Modos de comunicación..... | 41 |
| 5.7.2 (Opcional) Conexión del cable de comunicaciones RS485 al SUN2000..... | 42 |
| 5.7.3 (Opcional) Conexión del cable de comunicaciones RS485 al medidor de potencia..... | 43 |
| 5.7.4 (Opcional) Conexión del cable de señal de planificación de la red eléctrica..... | 44 |
| 5.7.5 (Opcional) Conexión del cable de señal de apagado rápido..... | 45 |
| 6 Puesta en servicio..... | 47 |
| 6.1 Comprobación antes del encendido..... | 47 |
| 6.2 Encendido del sistema..... | 48 |
| 7 Interacción hombre-máquina..... | 50 |
| 7.1 Escenario en el que los SUN2000 están conectados al sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar..... | 51 |
| 7.1.1 (Opcional) Registro de una cuenta de instalador..... | 51 |
| 7.1.2 Creación de una planta fotovoltaica y un usuario..... | 52 |
| 7.1.3 (Opcional) Configuración del diseño de distribución física de los optimizadores Smart PV..... | 53 |
| 7.1.4 Cómo detectar la desconexión del optimizador..... | 55 |
| 7.1.5 Escenario en red del SmartLogger..... | 55 |
| 7.2 Escenario en el que los SUN2000 están conectados a otros sistemas de gestión..... | 55 |
| 8 Mantenimiento..... | 57 |
| 8.1 Apagado del sistema..... | 57 |
| 8.2 Mantenimiento de rutina..... | 58 |
| 8.3 Resolución de problemas..... | 59 |
| 9 Cómo realizar operaciones en el inversor..... | 70 |
| 9.1 Cómo retirar el SUN2000..... | 70 |
| 9.2 Embalaje del SUN2000..... | 70 |
| 9.3 Cómo desechar el SUN2000..... | 70 |
| 10 Especificaciones técnicas..... | 71 |
| A Código de red eléctrica..... | 77 |
| B Puesta en servicio del dispositivo..... | 81 |
| C Configuración de los parámetros de ajuste de potencia..... | 84 |
| D Recuperación de PID integrada..... | 85 |
| E Apagado rápido..... | 87 |
| F Restablecimiento de la contraseña..... | 88 |
| G Configuración de parámetros de planificación de contactos secos..... | 90 |
| H AFCI..... | 91 |
| I Diagnóstico de curva I-V inteligente..... | 93 |

J Acrónimos y abreviaturas.....94

1 Información de Seguridad

1.1 Precauciones de seguridad

Declaración

Antes de instalar, utilizar el equipo y realizar el mantenimiento de este, lea este documento y cumpla con todas las instrucciones de seguridad que aparecen en el equipo y en este documento.

Las indicaciones “PELIGRO”, “ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” y “AVISO” de este documento no representan todas las instrucciones de seguridad. Solo son complementos de las instrucciones de seguridad. Huawei no será responsable de las consecuencias que se produzcan por no cumplir con las normas de diseño, producción y seguridad durante el uso, así como los requisitos generales de seguridad.

Asegúrese de que el equipo se utilice en entornos que cumplan con sus especificaciones de diseño. De lo contrario, pueden producirse fallos en el equipo y la garantía no cubre el mal funcionamiento resultante, el daño de los componentes, las lesiones que puedan sufrir los usuarios ni los daños materiales que pudieran generarse.

Cuando instale, utilice el equipo o realice el mantenimiento de este, cumpla con las leyes y normas locales. Las instrucciones de seguridad que se incluyen en este documento solo complementan las leyes y normas locales.

Huawei no será responsable de ninguna consecuencia derivada de las siguientes circunstancias:

- Uso distinto al indicado en las condiciones especificadas en este documento.
- Instalación o uso en entornos no especificados en las normas internacionales o nacionales correspondientes.
- Modificaciones no autorizadas al producto o al código del software, o traslado del producto.
- Incumplimiento de las instrucciones de operación y de las precauciones de seguridad incluidas en el producto y en este documento.
- Daños generados en el equipo debido a fuerza mayor (por ejemplo, terremotos, incendios y tormentas).

- Daños causados durante el transporte por parte del cliente.
- Condiciones de almacenamiento que no cumplen los requisitos especificados en este documento.

Requisitos generales

 **PELIGRO**

Nunca realice la instalación sin antes apagar los equipos.

- No instale, use ni maneje los cables ni los equipos de exterior (por ejemplo, no transporte los equipos, no use los equipos ni los cables, no coloque ni retire los conectores de los puertos de señal conectados a las instalaciones de exterior, no trabaje en altura ni realice instalaciones al aire libre) en condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo, cuando hay descargas atmosféricas, cuando llueve, nieva o hay vientos de nivel 6 o de mayor nivel.
- Después de instalar el equipo, retire los materiales de embalaje, como cartones, espumas, plásticos y abrazaderas para cables, del área donde se colocó el equipo.
- En caso de incendio, abandone inmediatamente el edificio o el área de los equipos, y active la alarma de incendios o haga una llamada de emergencia. No entre en un edificio en llamas en ningún caso.
- No escriba, dañe ni bloquee las etiquetas de advertencia del equipo.
- Al instalar el equipo, ajuste los tornillos al par de torsión especificado utilizando herramientas.
- Conozca los componentes y el funcionamiento de un sistema de alimentación fotovoltaica conectado a la red eléctrica, así como los estándares locales pertinentes.
- Vuelva a pintar las raspaduras de pintura ocasionadas durante el transporte o la instalación del equipo de manera oportuna. Si el equipo presenta raspaduras, no puede estar al aire libre durante un periodo prolongado.
- No abra el panel del host del equipo.

Seguridad personal

- Si hay probabilidades de que se produzcan lesiones a personas o daños en los equipos durante su funcionamiento, detenga inmediatamente las operaciones, informe de ello al supervisor y adopte medidas de protección viables.
- Use las herramientas correctamente para evitar que lastimen a los usuarios y que dañen el equipo.
- No toque el equipo si se ha conectado el suministro de energía, ya que la carcasa estará caliente.

1.2 Requisitos para el personal

- El personal que planea realizar la instalación o el mantenimiento del equipo Huawei debe recibir formación detallada, entender todas las precauciones de seguridad y poder realizar todas las operaciones correctamente.
- Solo el personal formado o los profesionales idóneos pueden instalar los equipos, operarlos y realizar el mantenimiento respectivo.

- Solo los profesionales idóneos tienen permitido retirar los elementos de seguridad e inspeccionar el equipo.
- El personal que operará los equipos, por ejemplo operarios, personal con la formación adecuada y profesionales, deberá contar con las certificaciones nacionales y locales requeridas, por ejemplo, aquellas relacionadas con operaciones con alta tensión, trabajo en altura y manejo de equipos especiales.
- Solo profesionales o personal autorizado tienen permitido reemplazar el equipo o sus componentes (incluido el software).

NOTA

- **Profesionales:** personal con formación o experimentado en el funcionamiento del equipo que conoce la fuente y el grado de los diversos peligros potenciales en cuanto a la instalación, la operación y el mantenimiento del equipo.
- **Personal con formación:** personal con formación técnica, que tiene la experiencia requerida, que conoce los peligros posibles relacionados con determinadas operaciones y que puede tomar las medidas de protección para minimizar los peligros a los que ellos u otras personas podrían estar expuestos.
- **Operarios:** personal de operaciones que puede entrar en contacto con el equipo, a excepción del personal con formación y los profesionales.

1.3 Seguridad eléctrica

Puesta a tierra

- Para el equipo que se debe poner a tierra, instale el cable de tierra en primer lugar cuando instale el equipo y retire el cable en última instancia cuando retira el equipo.
- No dañe el conductor de puesta a tierra.
- No utilice el equipo sin un conductor de tierra instalado de forma adecuada.
- Asegúrese de que el equipo esté permanentemente conectado a la puesta a tierra de protección. Antes de utilizar el equipo, revise su conexión eléctrica para asegurarse de que esté puesto a tierra de manera segura.

Requisitos generales



Antes de conectar los cables, asegúrese de que el equipo esté intacto. De lo contrario, podrían ocurrir descargas eléctricas o producirse incendios.

-
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con las normas eléctricas locales.
 - Obtenga la aprobación de la empresa de suministro eléctrico local antes de usar el equipo en el modo de conexión a la red eléctrica.
 - Asegúrese de que los cables que instale cumplan con las normas locales.
 - Utilice herramientas aisladas y adecuadas para llevar a cabo operaciones con alta tensión.

Energía de CA y CC

 **PELIGRO**

No conecte ni desconecte los cables de alimentación sin antes apagar los equipos. El contacto transitorio entre el núcleo del cable de alimentación y el conductor puede producir arco eléctrico o chispas, lo cual podría iniciar un incendio o lastimar al operador.

- Antes de realizar conexiones eléctricas, apague el seccionador en el dispositivo aguas arriba para interrumpir el suministro eléctrico si es posible que algunas personas entren en contacto con componentes que tengan suministro de energía.
- Antes de conectar un cable de alimentación, compruebe que su etiqueta esté correcta.
- Si el equipo cuenta con múltiples entradas de alimentación, desconéctelas todas antes de utilizarlo.

Cableado

- Cuando instale los cables, asegúrese de mantener una distancia de al menos 30 mm entre los cables y las áreas o los componentes generadores de calor. Esto evita que se generen daños en la capa de aislamiento de los cables.
- Junte y ate los cables del mismo tipo. Cuando instale cables de diferentes tipos, asegúrese de mantener una distancia de 30 mm entre ellos.
- Asegúrese de que los cables usados en un sistema de alimentación fotovoltaica conectado a la red eléctrica estén correctamente conectados y aislados, y de que cumplan las especificaciones correspondientes.

1.4 Requisitos del entorno para la instalación


- Asegúrese de que el equipo se instale en un entorno bien ventilado.
- Para evitar incendios debido a altas temperaturas, asegúrese de que los orificios de ventilación o el sistema de disipación del calor no esté bloqueado cuando el equipo esté en funcionamiento.
- No exponga el equipo al humo o a gases inflamables o explosivos. No utilice el equipo en dichos entornos.

1.5 Seguridad mecánica

Uso de escaleras

- Utilice escaleras de madera o de fibra de vidrio cuando deba realizar trabajos en altura sin desconectar la corriente.
- Cuando use una escalera de mano, asegúrese de que las cuerdas de arrastre estén aseguradas y de que la escalera esté firme.
- Antes de usar una escalera, asegúrese de que esté en condiciones y confirme su capacidad para soportar cargas. No la sobrecargue.
- Asegúrese de colocar el extremo más ancho de la escalera en la parte inferior y de que se hayan tomado las medidas de protección necesarias para que la escalera no se resbale.

- Asegúrese de haber acomodado la escalera firmemente. El ángulo recomendado para una escalera contra el suelo es de 75 grados, tal como se muestra en la siguiente figura. Se puede usar una regla para medir el ángulo.



- Cuando suba la escalera, tome las siguientes precauciones para reducir los riesgos y garantizar la seguridad:
 - Mantenga su cuerpo firme.
 - No suba a más del cuarto escalón contando desde arriba.
 - Asegúrese de que el centro de gravedad del cuerpo no se extienda más allá de las patas de la escalera.


Perforaciones

Cuando haga perforaciones en una pared o en el suelo, respete las siguientes precauciones de seguridad:

- Colóquese gafas y guantes de protección.
- Proteja el equipo de las astillas generadas por las perforaciones. Una vez finalizada la perforación, limpie las astillas que se hayan acumulado dentro o fuera del equipo.

Transporte de objetos pesados

- Sea cuidadoso con el fin de prevenir lesiones cuando transporte objetos pesados.



- Cuando transporte el equipo manualmente, colóquese guantes de protección para evitar lastimarse.

1.6 Puesta en servicio

Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, se requiere que personal profesional establezca los parámetros correctamente. Si los ajustes no son los correctos, es posible que se produzca el incumplimiento de certificaciones locales y que esto afecte al funcionamiento normal del equipo.

1.7 Mantenimiento y reemplazo

PELIGRO

La alta tensión generada por el equipo durante su funcionamiento puede causar una descarga eléctrica, que puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales severos. Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el equipo y cumpla rigurosamente con las precauciones de seguridad incluidas en este documento y otros documentos relacionados.

- Realice el mantenimiento del equipo después de haber leído este documento y utilice las herramientas y los equipos de prueba adecuados.
- Antes de realizar el mantenimiento del equipo, apáguelo y siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta de descarga diferida para asegurarse de que el equipo esté apagado.
- Coloque carteles de advertencia temporales o instale vallas para evitar el acceso no autorizado al sitio de mantenimiento.
- Si el equipo falla, póngase en contacto con su distribuidor.
- El equipo solo se puede encender después de rectificar todos los fallos. En caso contrario, es posible que los fallos empeoren o el equipo se dañe.

2 Información general

2.1 Información general

Función

El SUN2000 es un inversor de cadenas fotovoltaicas trifásico conectado a la red eléctrica que convierte la alimentación de CC generada por las cadenas fotovoltaicas en alimentación de CA y que alimenta a la red eléctrica con esa potencia.

Modelo

Este documento incluye los siguientes modelos de SUN2000:


- SUN2000-20KTL-M3
- SUN2000-29.9KTL-M3
- SUN2000-30KTL-M3
- SUN2000-36KTL-M3
- SUN2000-40KTL-M3

NOTA

El SUN2000-20KTL-M3 admite redes eléctricas de 220 V (voltaje de línea).

Figura 2-1 Descripción de modelos (se utiliza el SUN2000-30KTL-M3 a modo de ejemplo)

SUN2000-30KTL-M3



1 2 3 4

Tabla 2-1 Descripción de modelos


| Identificación | Significado | Valor |
|----------------|-----------------------|--|
| 1 | Nombre de la serie | SUN2000: inversor de cadenas fotovoltaicas trifásico conectado a la red eléctrica |
| 2 | Clase de alimentación | <ul style="list-style-type: none"> ● 20 K: la potencia nominal es 20 kW ● 29,9 K: la potencia nominal es 29,9 kW ● 30 K: la potencia nominal es 30 kW ● 36 K: la potencia nominal es 36 kW ● 40 K: la potencia nominal es 40 kW |
| 3 | Topología | TL: sin transformador |
| 4 | Código de producto | M3: serie de productos con tensión de entrada de 1100 VCC ^a |

Nota a: La tensión de entrada de CC máxima del SUN2000-20KTL-M3 es 800 V. Para obtener información detallada, consulte la sección [10 Especificaciones técnicas](#).

Aplicación de la conexión en red

El SUN2000 es compatible con sistemas conectados a la red eléctrica para azoteas comerciales e industriales y pequeñas plantas de celdas fotovoltaicas. Normalmente, un sistema conectado a la red eléctrica está formado por cadenas fotovoltaicas, inversores conectados a la red eléctrica, interruptores de CA y unidades de distribución de potencia.

Figura 2-2 Aplicación de red: escenario de un solo inversor




- (1) Cadena fotovoltaica (2) SUN2000 (3) Unidad de distribución de potencia de CA
- (4) Transformador aislante (5) Red eléctrica

Redes eléctricas compatibles

El SUN2000 es compatible con los siguientes tipos de redes eléctricas: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT.


Figura 2-3 Tipos de redes eléctricas



ISO1S10001

2.2 Aspecto

Figura 2-4 Aspecto




IS13W00001

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) Indicador led | (2) Panel frontal |
| (3) Disipador de calor | (4) Tornillos para fijar el toldo |
| (5) Puerto de comunicaciones (COM) | (6) Orificio para el tornillo de bloqueo del interruptor de CC |
| (7) Interruptor de CC (DC SWITCH) | (8) Puerto del Smart Dongle (4G/WLAN-FE) |
| (9) Válvula de ventilación | (10) Bornes de entrada de CC (PV1-PV8) |
| (11) Puerto de salida de CA | (12) Punto de puesta a tierra |

2.3 Descripción de etiquetas

Placa de identificación

Figura 2-5 Placa de identificación















- | | |
|--|--|
| (1) Marca registrada y modelo del producto | (2) Especificaciones técnicas importantes |
| (3) Información de etiqueta | (4) Nombre de la empresa y país de fabricación |

📖 NOTA

La figura de la placa de identificación se incluye solo para referencia.

Etiquetas de la caja

| Símbolo | Nombre | Descripción |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Descarga con retardo | El apagado del SUN2000 genera un voltaje residual. El SUN2000 tarda 5 minutos en descargarse hasta llegar a un nivel de tensión seguro. |
|  | Advertencia de peligro de quemaduras | No toque el SUN2000 mientras se encuentre en funcionamiento, ya que la carcasa genera altas temperaturas. |
|  | Advertencia de descarga eléctrica | <ul style="list-style-type: none"> ● El encendido del SUN2000 genera un alto voltaje. Solo los técnicos electricistas cualificados y capacitados están autorizados para realizar operaciones en el SUN2000. ● El encendido del SUN2000 genera corriente de alto contacto. Asegúrese de que el SUN2000 se haya conectado a tierra de forma adecuada antes de encenderlo. |
|  | Consulte la documentación | Recuerda a los operarios que consulten la documentación suministrada junto con el SUN2000. |
|  | Etiqueta de puesta a tierra | Indica la posición para conectar el cable de tierra. |


| Símbolo | Nombre | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|---|--|----------|--------------------------------|--|--|--|----------|--|--------------------------------|----------|----------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------------|-----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|-------|-----------------|---|----------------------|--|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|--|
|  <p>Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!</p> | Advertencia de operación | No extraiga el conector de entrada de CC o el conector de salida de CA cuando hay corriente eléctrica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   <p>32-55 kg (70-121 lbs)</p> | Etiqueta de peso | El SUN2000 es pesado y debe ser transportado por tres personas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Do not touch the handles within 10 minutes after the inverter is shut down! Não toque pelo menos 10 minutos após o inversor ser desligado! 关机10分钟后才能触碰!</p> | Advertencia de peligro de quemaduras en las asas del inversor | Espere 10 minutos a partir de que el inversor se haya apagado para tocar las asas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">运行指示 Running indication</th> </tr> <tr> <th>LED 1</th> <th>LED 2</th> <th>指示定义 Meaning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>绿色常亮 Steady green</td> <td>绿色常亮 Steady green</td> <td>并网 Exporting power to the power grid</td> </tr> <tr> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>灭 Off</td> <td>直流上电且交流未上电 DC on and AC off</td> </tr> <tr> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on (no power to the power grid)</td> </tr> <tr> <td>灭 Off</td> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>直流未上电且交流上电 DC off and AC on</td> </tr> <tr> <td>灭 Off</td> <td>灭 Off</td> <td>直流未上电且交流未上电 DC off and AC off</td> </tr> <tr> <td>红色快闪 Blinking red at short intervals</td> <td>N/A</td> <td>直流侧环境告警 DC environmental alarm</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>红色快闪 Blinking red at short intervals</td> <td>交流侧环境告警 AC environmental alarm</td> </tr> <tr> <td>红色常亮 Steady red</td> <td>红色常亮 Steady red</td> <td>故障 Fault</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">通讯指示 Communication indication</th> </tr> <tr> <th>LED 3</th> <th>指示定义 Meaning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>绿色快闪 Blinking green at short intervals</td> <td>通讯中 Communicating</td> </tr> <tr> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>手机接入 Connected to the mobile phone</td> </tr> <tr> <td>灭 Off</td> <td>其他 Others</td> </tr> </tbody> </table> <p>快闪 (亮0.2s, 灭0.2s) Blinking at short intervals (on for 0.2s and then off for 0.2s) 慢闪 (亮1s, 灭1s) Blinking at long intervals (on for 1s and then off for 1s)</p>  | 运行指示 Running indication | | | LED 1 | LED 2 | 指示定义 Meaning | 绿色常亮 Steady green | 绿色常亮 Steady green | 并网 Exporting power to the power grid | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 灭 Off | 直流上电且交流未上电 DC on and AC off | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on (no power to the power grid) | 灭 Off | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 直流未上电且交流上电 DC off and AC on | 灭 Off | 灭 Off | 直流未上电且交流未上电 DC off and AC off | 红色快闪 Blinking red at short intervals | N/A | 直流侧环境告警 DC environmental alarm | N/A | 红色快闪 Blinking red at short intervals | 交流侧环境告警 AC environmental alarm | 红色常亮 Steady red | 红色常亮 Steady red | 故障 Fault | 通讯指示 Communication indication | | LED 3 | 指示定义 Meaning | 绿色快闪 Blinking green at short intervals | 通讯中 Communicating | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 手机接入 Connected to the mobile phone | 灭 Off | 其他 Others | Indicador | Indica la información de funcionamiento del SUN2000. |
| 运行指示 Running indication | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED 1 | LED 2 | 指示定义 Meaning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绿色常亮 Steady green | 绿色常亮 Steady green | 并网 Exporting power to the power grid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 灭 Off | 直流上电且交流未上电 DC on and AC off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on (no power to the power grid) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灭 Off | 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 直流未上电且交流上电 DC off and AC on | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灭 Off | 灭 Off | 直流未上电且交流未上电 DC off and AC off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 红色快闪 Blinking red at short intervals | N/A | 直流侧环境告警 DC environmental alarm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N/A | 红色快闪 Blinking red at short intervals | 交流侧环境告警 AC environmental alarm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 红色常亮 Steady red | 红色常亮 Steady red | 故障 Fault | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通讯指示 Communication indication | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED 3 | 指示定义 Meaning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绿色快闪 Blinking green at short intervals | 通讯中 Communicating | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绿色慢闪 Blinking green at long intervals | 手机接入 Connected to the mobile phone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灭 Off | 其他 Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de serie del SUN2000 | Indica el número de serie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>WLAN SSID: SUN2000-XXXXXXXXXX Password:XXXXXXXXXX</p>  | Código QR para iniciar sesión en la red Wi-Fi del SUN2000 | Escanee el código QR para conectarse a la red Wi-Fi del SUN2000 de Huawei. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.4 Principios de funcionamiento

2.4.1 Diagrama de circuitos


Un SUN2000 puede conectarse a un máximo de ocho cadenas fotovoltaicas y tiene cuatro circuitos MPPT en su interior. Cada circuito MPPT rastrea el punto de máxima potencia de dos cadenas fotovoltaicas. El SUN2000 convierte la energía de CC en energía de CA monofásica a través de un circuito inversor. La protección contra sobretensión se admite tanto del lado de la CC como del lado de la CA.

Figura 2-6 Diagrama esquemático



2.4.2 Modos de operación

El SUN2000 puede operar en modos de espera, funcionamiento y apagado.

Figura 2-7 modos de operación

IS07S00001

Tabla 2-2 Descripción de modos de operación

| Modo de operación | Descripción |
|-------------------|--|
| Espera | <p>El SUN2000 entra en modo de espera cuando el entorno exterior no cumple con los requisitos de funcionamiento. En el modo de espera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El SUN2000 realiza continuamente comprobaciones de estado y pasa a modo de funcionamiento cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento. ● El SUN2000 pasa al modo de apagado después de detectar un comando de apagado o un fallo después de la puesta en marcha. |
| Funcionamiento | <p>En modo de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El SUN2000 convierte la potencia de CC procedente de cadenas fotovoltaicas en potencia de CA y sirve de alimentación para la red eléctrica. ● El SUN2000 rastrea el punto de potencia máxima para maximizar la salida de la cadena fotovoltaica. ● Si el SUN2000 detecta un fallo o un comando de apagado, pasa a modo de apagado. ● El SUN2000 pasa al modo de espera después de detectar que la potencia de salida de la cadena fotovoltaica no es la adecuada para conectar a la red eléctrica y generar potencia. |
| Apagado | <ul style="list-style-type: none"> ● En modo de espera o funcionamiento, el SUN2000 pasa al modo de apagado cuando detecta un fallo o un comando de apagado. ● En modo de apagado, el SUN2000 pasa al modo de espera después de detectar un comando de arranque o una rectificación del fallo. |

3 Almacenamiento del SUN2000

Si el SUN2000 no se va a utilizar de inmediato, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- No desembale el SUN2000.
- Mantenga la temperatura de almacenamiento entre $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, y la humedad relativa entre 5 % y 95 %.
- El SUN2000 debe almacenarse en un lugar limpio y seco, y debe protegerse del polvo y la corrosión por vapor de agua.
- Se puede apilar un máximo de seis dispositivos SUN2000. Con el fin de evitar lesiones personales o daños a los dispositivos, apile los SUN2000 con precaución para que no se caigan.
- Durante el periodo de almacenamiento, revise el SUN2000 periódicamente (recomendado: cada tres meses). Reemplace los materiales de embalaje inmediatamente si detecta mordeduras de roedores.
- Si el SUN2000 se ha almacenado durante más de dos años, debe ser revisado y puesto a prueba por profesionales antes de su uso.

4 Instalación

4.1 Comprobación previa a la instalación

Materiales de embalaje exterior

Antes de desembalar el inversor, compruebe si los materiales de embalaje exteriores tienen daños, tales como agujeros o grietas, y también controle el modelo del inversor. Si se encuentra algún daño o si el modelo del inversor no es el solicitado, no desembale el equipo y póngase en contacto con el proveedor lo antes posible.

NOTA

Se recomienda extraer los materiales de embalaje dentro de las 24 horas previas a la instalación del inversor.
















Contenido de la caja










Después de desembalar el inversor, compruebe que el contenido esté intacto y completo. Si detecta daños o faltantes de componentes, póngase en contacto con el proveedor.

NOTA

Para obtener información detallada sobre la cantidad de los contenidos, consulte la *Lista de empaque* que se encuentra dentro de la caja del producto.

4.2 Preparación de las herramientas

| Tipo | Herramientas e instrumentos | | |
|-------------|--|---|---|
| Instalación |  <p>Taladro percutor (con una broca de $\Phi 14$ mm y otra de $\Phi 16$ mm)</p> |  <p>Llave dinamométrica y par de torsión</p> |  <p>Llave dinamométrica</p> |
| |  <p>Alicates de corte</p> |  <p>Pelacables</p> |  <p>Destornillador dinamométrico</p> |
| |  <p>Martillo de goma</p> |  <p>Cúter</p> |  <p>Cortadora de cables</p> |
| |  <p>Crimpadora (Modelo: PV-CZM-22100)</p> |  <p>Llave fija (modelo: llave fija PV-MS-HZ o PV-MS)</p> |  <p>Abrazadera para cables</p> |
| |  <p>Aspiradora</p> |  <p>Multímetro (rango de medición de tensión de CC: ≥ 1.100 VCC)</p> |  <p>Rotulador</p> |

| Tipo | Herramientas e instrumentos | | |
|--|---|---|---|
| |  Cinta métrica de acero |  Nivel |  Alicates hidráulicos |
| |  Macarrón termorretráctil |  Pistola de aire caliente | - |
| Elementos de protección personal (PPE) |  Guantes de seguridad |  Gafas de protección |  Máscara antipolvo |
| |  Botas de seguridad | - | - |

4.3 Cómo seleccionar la posición de instalación

Requisitos básicos

- El SUN2000 cuenta con calificación IP66 y se puede instalar en interiores o exteriores.
- No instale el SUN2000 en un lugar donde las personas puedan entrar fácilmente en contacto con el chasis y los disipadores de calor, dado que la temperatura de estas partes es extremadamente alta cuando el equipo está en funcionamiento.
- No instale el SUN2000 en áreas con presencia de materiales inflamables o explosivos.
- No instale el SUN2000 en un lugar expuesto al alcance de los niños.
- El SUN2000 se corroerá en zonas salinas, y la corrosión salina puede ocasionar incendios. No instale el SUN2000 al aire libre en zonas salinas. Por zona salina se entiende una región ubicada a un máximo de 500 m metros de la costa o expuesta a la brisa marina. La exposición de las regiones a la brisa marina varía en función de las

condiciones meteorológicas (como tifones y monzones) o del terreno (como diques y colinas).

Requisitos del emplazamiento de instalación

- El SUN2000 debe instalarse en un ambiente bien ventilado para garantizar una buena disipación del calor.
- Si el SUN2000 está instalado en un lugar expuesto a la luz directa del sol, puede que la potencia descienda a medida que sube la temperatura.
- Se recomienda instalar el SUN2000 en un lugar protegido o bien colocar un toldo sobre él.

Requisitos de la estructura de montaje


- La estructura de montaje donde se instale el SUN2000 debe ser ignífuga.
- No instale el SUN2000 sobre materiales de construcción inflamables.
- El SUN2000 es pesado. Asegúrese de que la superficie de instalación sea lo suficientemente sólida como para resistir el peso.
- En áreas residenciales, no instale el SUN2000 en paredes de pladur o de materiales similares cuyo aislamiento acústico sea deficiente, ya que los ruidos generados por el SUN2000 son molestos.

Requisitos del ángulo de instalación

El SUN2000 se puede montar en la pared o en un soporte. Requisitos para el ángulo de instalación:

- Instale el SUN2000 verticalmente o con una inclinación hacia atrás máxima de 15 grados para facilitar la disipación del calor.
- No instale el SUN2000 inclinado hacia adelante, inclinado en exceso hacia atrás, inclinado hacia un costado, horizontalmente, ni al revés.


Figura 4-1 Ángulo de instalación



Requisitos de espacio para la instalación

- Reserve el suficiente espacio libre alrededor del SUN2000 para garantizar que haya el espacio necesario para la instalación y la disipación del calor.

Figura 4-2 Espacio de instalación



- Cuando instale múltiples SUN2000, colóquelos en posición horizontal si hay suficiente espacio, y colóquelos en posición triangular en caso de que no lo haya. No se recomienda el modo de instalación apilado.

Figura 4-3 Instalación horizontal (recomendado)




Figura 4-4 Modo de instalación triangular de dos capas (recomendado)




Figura 4-5 Modo de instalación triangular de tres capas (no recomendado)




Figura 4-6 Modo de instalación apilado (no recomendado)





Figura 4-7 Instalación espalda con espalda (no se recomienda)



 **NOTA**

Los diagramas de instalación son solo como referencia y son irrelevantes para el escenario en cascada del SUN2000.

4.4 Traslado del SUN2000


Procedimiento

Paso 1 Saque el SUN2000 de la caja de embalaje y trasládalo hacia el lugar de instalación especificado.

 **ATENCIÓN**

- Para evitar daños en el dispositivo y lesiones personales, tenga cuidado cuando traslade el SUN2000.
- No apoye el peso del SUN2000 sobre los bornes de cableado ni los puertos situados en la parte inferior.
- Cuando necesite colocar temporalmente el SUN2000 en el suelo, utilice una almohadilla de goma espuma o una cartulina para evitar que se dañe la caja del SUN2000.

Figura 4-8 Traslado del SUN2000




---Fin

4.5 Instalación de la ménsula de montaje

Precauciones de instalación

Antes de instalar la ménsula de montaje, extraiga la llave torx de seguridad y apártela.


Figura 4-9 Posición para trabar una llave torx de seguridad



(1) Llave torx de seguridad

Figura 4-10 muestra las dimensiones de los orificios de montaje del SUN2000.

Figura 4-10 Dimensiones de la ménsula de montaje




4.5.1 Instalación sobre soporte

Procedimiento

Paso 1 Asegure la ménsula de montaje.

Figura 4-11 Fijación de la ménsula de montaje



NOTA

Se aconseja aplicar pintura antioxidante en las posiciones de los orificios como medida de protección.

---Fin

4.5.2 Instalación en pared

Prerrequisitos

Para instalar el SUN2000, es necesario preparar los tornillos de expansión. Se recomienda usar 60 tornillos de expansión de acero inoxidable M12.


Procedimiento

- Paso 1** Determine las posiciones de instalación para perforar los orificios y márquelas con un rotulador.
- Paso 2** Asegure la ménsula de montaje.

PELIGRO

Evite perforar orificios en tuberías de agua o cables adosados a la parte posterior de la pared.

Figura 4-12 Partes de un tornillo de expansión




IS05W00018

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1) Tornillo | (2) Tuerca | (3) Arandela de resorte |
| (4) Arandela plana | (5) Taco de expansión | |

AVISO

- Para evitar la inhalación de polvo o el contacto del polvo con los ojos, use gafas de protección y una máscara antipolvo durante la perforación de los orificios.
- Retire el polvo presente en los orificios o en sus alrededores con una aspiradora y mida la distancia entre orificios. Si los orificios están mal ubicados, perfórelos de nuevo.
- Nivele el frente del taco de expansión con la pared de hormigón después de extraer el tornillo, la arandela de resorte y la arandela plana. Si no lo hace, la ménsula de montaje no quedará firmemente instalada sobre la pared de hormigón.

Figura 4-13 Instalación de los tornillos de expansión



---Fin


4.6 Instalación del SUN2000

Paso 1 (Opcional) Instale el tornillo de bloqueo para el interruptor de CC.

NOTA


- El tornillo de bloqueo del interruptor de CC se utiliza para bloquear el interruptor de CC y evitar que el interruptor gire.
- Para los modelos utilizados en Australia, instale el tornillo de bloqueo del interruptor de CC de acuerdo con las normas locales. El tornillo de bloqueo del interruptor de CC se entrega con el SUN2000.

Figura 4-14 Instalación del tornillo de bloqueo del interruptor de CC




Paso 2 Instale el SUN2000 sobre la ménsula de montaje.

Figura 4-15 Instalación del SUN2000



Paso 3 Ajuste las tuercas a ambos lados del SUN2000.

Figura 4-16 Ajuste de la tuerca



AVISO

Asegure los tornillos a los lados antes de conectar los cables.

----Fin

5 Conexiones eléctricas

5.1 Precauciones

PELIGRO

La matriz fotovoltaica suministra voltaje de CC al inversor después de haber estado expuesta a la luz solar. Antes de conectar los cables, asegúrese de que todos los interruptores DC del inversor estén en la posición **OFF**. De lo contrario, el alto voltaje del inversor podría ocasionar descargas eléctricas.

ADVERTENCIA


- La garantía no cubre los daños en el equipo derivados de la conexión incorrecta de los cables.
 - Las conexiones eléctricas solamente deben llevarla a cabo electricistas certificados.
 - Utilice el EPI adecuado en todo momento cuando conecte los cables.
 - Para evitar la mala conexión de cables ocasionada por la sobrecarga, se recomienda que los cables sean doblados y reservados y luego conectados a los puertos apropiados.
-

NOTA

Los colores de los cables que aparecen en los diagramas de conexión eléctrica que aparecen en este capítulo solamente sirven a modo de referencia. Seleccione los cables de acuerdo con las especificaciones de cableado de su zona (los cables verde y amarillo solamente se utilizan para toma a tierra).

5.2 Preparación de los cables

Figura 5-1 Conexiones de cable del SUN2000 (opcional en los recuadros de línea discontinua)



IS13W00004

Tabla 5-1 Componentes

| N.º | Componente | Descripción | Origen |
|-----|---------------------|---|--------------------------|
| A | Cadena fotovoltaica | <ul style="list-style-type: none"> Una cadena fotovoltaica está formada por módulos fotovoltaicos conectados en serie. El SUN2000 admite la entrada de ocho cadenas fotovoltaicas. | Preparado por el cliente |
| B | Interruptor de CA | <p>Recomendado: un disyuntor de CA trifásico con un voltaje nominal superior o igual a 500 VCA y una corriente nominal de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 63 A (SUN2000-29.9KTL/30KTL-M3) 80 A (SUN2000-20KTL-M3) 100 A (SUN2000-36KTL/40KTL-M3) | Preparado por el cliente |
| C | Medidor | El SUN2000 se puede conectar al medidor DTSU666-H | Preparado por el cliente |

| N.º | Componente | Descripción | Origen |
|-----|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | Se admiten los siguientes medidores de potencia de terceros: ABB-A44, Schneider-PM1200, Janitza-UMG604, Janitza-UMG103-CBM, Janitza-UMG104, GAVAZZI-EM340-DIN AV2 3 X S1 X, REAL ENERGY SYSTEM-PRISMA-310A, Algodue-UPM209, Mitsubishi-LMS-0441E y WEG-MMW03-M22CH Cuando el medidor WEG-MMW03-M22CH esté conectado, configure Velocidad en baudios para 9600 . Cuando el medidor Mitsubishi-LMS-0441E esté conectado, configure Modo de paridad para Sin paridad , y Velocidad en baudios para 9600 . | |
| D | SUN2000 | Seleccione un modelo adecuado según se requiera. | Comprado a Huawei |
| E | SmartLogger | Se admiten SmartLogger1000A, SmartLogger2000 y SmartLogger3000. | Comprado a Huawei |
| F | Estación meteorológica (EMI) | Cuando se utiliza el SmartLogger, el EMI se puede conectar directamente al SmartLogger o al último inversor en cascada sobre RS485. | Preparado por el cliente |
| G | Smart Dongle | Seleccione un modelo adecuado según se requiera. | Comprado a Huawei |
| H | (Opcional) Optimizador Smart PV | Se admite el optimizador Smart PV SUN2000-450W-P. | Comprado a Huawei |

NOTA

En el escenario en cascada del SUN2000, el modelo del inversor principal puede ser el SUN2000-20KTL/29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3, y el modelo de inversor secundario puede ser el SUN2000-(3KTL-12KTL)-M0/M1, SUN2000-(12KTL-20KTL)-M0/M2, SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL-M0, serie SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL), SUN2000-29.9KTL/36KTL/42KTL, o el SUN2000-33KTL-A.

AVISO

Las especificaciones de los cables deben cumplir con los estándares locales.

Tabla 5-2 Descripción de cables

| N.º | Cable | Tipo | Especificaciones recomendadas | Origen |
|-----|---------------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Cable de entrada de CC | Cable fotovoltaico estándar para el sector (Modelo recomendado: PV1-F) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sección del conductor: 4-6 mm² ● Diámetro externo del cable: 4,5-7,8 mm | Preparado por el cliente |
| 2 | Cable de salida de CA | Cable de cobre/aluminio para exteriores | <ul style="list-style-type: none"> ● Sección del conductor: Cable de cobre para exteriores de 16-50 mm² o cable de aluminio para exteriores de 35-50 mm² ● Diámetro externo del cable: 16-38 mm | Preparado por el cliente |
| 3 | (Opcional) Cable de señal | Par trenzado y blindado para exteriores de dos conductores (modelo recomendado: DJYP2VP2-2x2x0.75) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sección del conductor: 0,2–1 mm² ● Diámetro externo del cable: 4-11 mm | Preparado por el cliente |
| 4 | cable de tierra | Cable de cobre unifilar para exteriores | Sección de conductor \geq 16 mm ² | Preparado por el cliente |

Nota a: No se admiten cables de cinco conductores con un área de sección transversal de 5 × 35 mm² o 5 × 50 mm².

AVISO

Si el SUN2000 se utiliza con un optimizador, guíe los cables de alimentación de CA y CC por separado para evitar interferencias en la comunicación del optimizador.

5.3 Conexión del cable de tierra

PELIGRO

- Asegúrese de que el cable de tierra esté conectado de manera segura. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- No conecte el conductor neutro a la caja como si fuera un cable de tierra. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

📖 NOTA

- El punto de puesta a tierra en el puerto de salida de CA se utiliza solo como punto equipotencial de puesta a tierra y no puede sustituir al punto de puesta a tierra de la caja.
- Se recomienda aplicar sellador de silicona o pintura alrededor del borne de tierra después de conectar el cable de tierra.


Procedimiento

Paso 1 Engaste los bornes OT.

AVISO

- Cuando pele los cables, sea cuidadoso para no rayar el núcleo de alambre.
- La cavidad que se forma después del engaste del conductor del borne OT debe cubrir los núcleos de alambre por completo. Los núcleos de alambre deben tener un contacto estrecho con el borne OT.
- Envuelva el área de engaste con un macarrón termorretráctil o con cinta aislante de PVC. El macarrón termorretráctil se utiliza como ejemplo.
- Cuando utilice una pistola de aire caliente, proteja los dispositivos de las quemaduras.

Figura 5-2 Engaste de los bornes OT



IS06Z00001

(1) Cable

(2) Núcleo

(3) Macarrón termorretráctil


(4) Borne OT

(5) Crimpadora

(6) Pistola de aire caliente

Paso 2 Conecte el cable de tierra.

Figura 5-3 Conexión del cable de tierra



(1) Punto de puesta a tierra de protección en espera

----Fin

5.4 Conexión del cable de salida de CA

Precauciones

Se debe instalar un interruptor de CA del lado de la CA del SUN2000 para garantizar que el equipo se pueda desconectar de forma segura de la red eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

No conecte cargas entre el SUN2000 y el interruptor de CA.


AVISO

- Utilice una llave de carraca y un mango extensible para conectar el cable de alimentación de CA. El mango extensible debe tener más de 100 mm de longitud.
 - El cable de tierra debe quedar lo suficientemente holgado para asegurarse de que el último cable que soporta la fuerza sea el cable de tierra cuando el cable de salida de CA soporta la fuerza de tracción por fuerza mayor.
 - No instale dispositivos de terceros en la caja de conexión de CA.
 - Prepare los bornes OT M8 usted mismo.
-

Procedimiento

Paso 1 Retire la caja de bornes de CA e instale los tabiques divisorios.

Figura 5-4 Extracción de la caja de bornes de CA



Paso 2 Conecte el cable de salida de CA (utilizando un cable de cinco conductores como ejemplo).

📖 NOTA

- No pase ningún cable con un borne OT engastado directamente a través de un adaptador de caucho para evitar que este último se dañe.
- Se recomienda que la longitud del cable de tierra que hay que pelar sea 15 mm más larga que la longitud de otros cables.
- Los colores de los cables en las figuras son solo como referencia. Seleccione cables adecuados en función de los estándares locales.

Figura 5-5 Pelado del cable de alimentación de CA





Figura 5-6 Conexión del cable de alimentación de CA



---Fin

5.5 Instalación del cable de entrada de CC

Precauciones

PELIGRO

- Antes de conectar el cable de potencia de entrada de CC, compruebe que la tensión de CC está dentro del intervalo seguro (inferior a 60 V de CC) y que el interruptor de CC del SUN2000 está apagado. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Cuando el SUN2000 está en funcionamiento, no está permitido trabajar en los cables de potencia de entrada de CC, como conectar o desconectar una cadena fotovoltaica o un módulo fotovoltaico de una cadena. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Si no va a conectar ninguna cadena fotovoltaica a un terminal de entrada de CC del SUN2000, no quite la tapa hermética de los terminales de entrada de CC. De lo contrario, la clasificación IP del SUN2000 se verá afectada.

⚠ ADVERTENCIA


Asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones. De lo contrario, el SUN2000 puede resultar dañado, o incluso podría producirse un incendio.

- Las especificaciones de los módulos fotovoltaicos conectados en serie en cada cadena fotovoltaica deben ser las mismas.
- La tensión de entrada de CC del SUN2000-29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 no debe superar 1.100 VCC bajo ninguna circunstancia.
- La tensión de entrada de CC del SUN2000-20KTL-M3 no debe superar 800 VCC bajo ninguna circunstancia.
- Las polaridades de las conexiones eléctricas deben ser correctas en el lado de entrada de CC. Los bornes positivo y negativo de una cadena fotovoltaica están conectados a los correspondientes bornes positivo y negativo de entrada de CC del SUN2000.
- Si la polaridad del cable de entrada de CC está invertida y el interruptor de CC está en la posición ON, no lo apague de inmediato ni desconecte los conectores positivo y negativo. Espere hasta que disminuya la radiación solar y hasta que la corriente de la cadena fotovoltaica se reduzca a un valor inferior a 0,5 A. Después, apague el interruptor de CC y extraiga los conectores positivo y negativo. Corrija la polaridad de la cadena fotovoltaica antes de volver a conectarla al SUN2000.

AVISO

- El SUN2000 solo admite cadenas fotovoltaicas como fuentes de alimentación. Dado que la salida de la cadena fotovoltaica conectada al SUN2000 no puede conectarse a tierra, asegúrese de que la salida del módulo fotovoltaico esté bien aislada a tierra.
- Durante la instalación de las cadenas fotovoltaicas y del SUN2000, los bornes positivo o negativo de las cadenas fotovoltaicas pueden hacer cortocircuito a tierra si los cables de alimentación no están instalados o guiados correctamente. En este caso, podrían generarse cortocircuitos de CA o de CC y se dañaría el SUN2000. Los daños provocados al dispositivo no están cubiertos por ninguna garantía.

Figura 5-7 Bornes de entrada de CC



Cuando las entradas de CC no están completamente configuradas, los bornes de entrada de CC deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Distribuya los cables de entrada de CC uniformemente en los cuatro circuitos MPPT y conéctelos preferentemente a través de MPPT1 y MPPT4.
2. Maximice la cantidad de circuitos de MPPT conectados.

| Cantidad de cadenas fotovoltaicas | Selección de bornes | Cantidad de cadenas fotovoltaicas | Selección de bornes |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | PV1 | 2 | PV1 y PV7 |
| 3 | PV1, PV3 y PV7 | 4 | PV1, PV3, PV5 y PV7 |
| 5 | PV1, PV2, PV3, PV5 y PV7 | 6 | PV1, PV2, PV3, PV5, PV7 y PV8 |
| 7 | PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV7 y PV8 | 8 | PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7 y PV8 |

Procedimiento


Paso 1 Conecte el cable de alimentación de CC.

ATENCIÓN

Utilice los bornes metálicos positivos y negativos Staubli MC4 y los conectores de CC suministrados con el SUN2000. El uso de bornes metálicos positivos y negativos y de conectores de CC incompatibles puede tener graves consecuencias. Los daños causados en el dispositivo no están cubiertos por la garantía.

AVISO

- Se recomienda utilizar la crimpadora PV-CZM-22100 (Staubli). No la utilice con el bloque de posicionamiento. De lo contrario, se dañarán los bornes metálicos.
- Se recomiendan las llaves fijas PV-MS (Staubli) o PV-MS-HZ (Staubli).
- No se recomiendan los cables rígidos, tales como los cables blindados, como cables de entrada de CC, dado que puede producirse un contacto deficiente cuando los cables se curvan.
- Antes de instalar los conectores de CC, etiquete las polaridades de los cables correctamente para asegurarse de que las conexiones de los cables sean correctas.
- Después de que los conectores positivo y negativo se hayan engastado, tire de los cables de entrada de CC para asegurarse de que estén conectados firmemente.
- Si el SUN2000 se utiliza con optimizadores, la cantidad de optimizadores para una sola cadena FV no puede ser superior a 25.
- Si la cadena fotovoltaica está configurada con un optimizador, compruebe la polaridad del cable consultando la guía rápida del optimizador fotovoltaico inteligente.

Figura 5-8 Conexión de los cables de alimentación de CC

IS13130001

----Fin

5.6 (Opcional) Instalación del Smart Dongle

Procedimiento

NOTA


El Smart Dongle no se suministra en la configuración estándar.

- Smart Dongle 4G

AVISO


- Si su Smart Dongle no está equipado con una tarjeta SIM, consiga una tarjeta SIM estándar (tamaño: 25 mm × 15 mm) con una capacidad igual o superior a 64 KB.
- Al instalar la tarjeta SIM, determine su dirección de instalación basándose en la serigrafía y la flecha en la ranura de la tarjeta.
- Empuje la tarjeta SIM para bloquearla, de forma que se indique que está instalada correctamente.
- Al retirar la tarjeta SIM, empújela hacia adentro para expulsarla.
- Cuando vuelva a instalar la tapa del Smart Dongle, asegúrese de que el enganche se repliegue de vuelta.

Figura 5-9 Instalación del Smart Dongle 4G




- Smart Dongle WLAN-FE (comunicación WLAN)

Figura 5-10 Instalación del Smart Dongle WLAN-FE (comunicación WLAN)



- Smart Dongle WLAN-FE (comunicación FE)

Figura 5-11 Instalación del Smart Dongle WLAN-FE (comunicación FE)



AVISO

Instale el cable de red antes de instalar el Smart Dongle en el inversor solar.

 **NOTA**

- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consulte la [Guía de inicio rápido del SDongleA-05 \(WLAN-FE\)](#). También puede escanear el código QR para obtener el documento.



- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el Smart Dongle 4G SDongleA-03, consulte la [Guía de inicio rápido del SDongleA-03 \(4G\)](#). También puede escanear el código QR para obtener el documento.



La guía rápida se entrega con el Smart Dongle.


5.7 Conexión del cable de señal

Definición de pines del puerto de comunicaciones

AVISO

Cuando instale un cable de señal, sepárelo de los cables de alimentación para evitar una fuerte interferencia de señal.

Figura 5-12 Definición de pines




| Pin | Definición | Función | Descripción | Pin | Definición | Función | Descripción |
|-----|------------|---|---|-----|------------|---|---|
| 1 | 485A1_1 | RS485 señal diferencial con signo positivo | Se utiliza para conectar los inversores en cascada o para conectarse al SmartLogger. También puede conectarse a un EMI. | 2 | 485A1_2 | RS485 señal diferencial con signo positivo | Se utiliza para conectar los inversores en cascada o para conectarse al SmartLogger. También puede conectarse a un EMI. |
| 3 | 485B1_1 | RS485 señal diferencial con signo negativo | | 4 | 485B1_2 | RS485 señal diferencial con signo negativo | |
| 5 | PE | Punto de puesta a tierra en la capa de protección | - | 6 | PE | Punto de puesta a tierra en la capa de protección | - |
| 7 | 485A2 | RS485 señal diferencial con signo positivo | Se conecta al puerto de señal RS485 para controlar el medidor de potencia en el punto conectado a la red. | 8 | DIN1 | Contacto seco para la planificación de la red eléctrica | - |
| 9 | 485B2 | RS485 señal diferencial con signo negativo | | 10 | DIN2 | | |
| 11 | - | - | | 12 | DIN3 | | |
| 13 | GND | GND | | 14 | DIN4 | | |
| 15 | DIN5 | Apagado rápido | | 16 | GND | | |

Escenarios en los que no hay ningún cable de señal conectado

AVISO

Si no se requiere un cable de señal para el SUN2000, use enchufes resistentes al agua para bloquear los orificios de cableado en el conector del cable de señal y conecte el conector del cable de señal al puerto de comunicaciones en el SUN2000 para mejorar el rendimiento a prueba de agua del SUN2000.

Figura 5-13 Fijación del conector del cable de señal




IS13140003

5.7.1 Modos de comunicación

Comunicación RS485

- Red del Smart Dongle

Figura 5-14 Red del Smart Dongle




NOTA

Si el SUN2000 está conectado en red mediante el Smart Dongle, no se puede conectar al SmartLogger.

- Red del SmartLogger

Figura 5-15 Red del SmartLogger



NOTA

- Si el SUN2000 está conectado en red mediante el SmartLogger, no se puede conectar al Smart Dongle.
- Se recomienda que el número de SUN2000 conectados a cada ruta RS485 sea inferior a 30.


Comunicación MBUS

El MBUS es un modo de comunicación en el que las señales de comunicación se cargan en los cables de alimentación a través de la tarjeta de comunicaciones para su transmisión.

NOTA

El módulo de MBUS integrado en el SUN2000 no requiere estar conectado con cables.

Figura 5-16 Comunicación MBUS




IL04W00014

5.7.2 (Opcional) Conexión del cable de comunicaciones RS485 al SUN2000

Procedimiento


Paso 1 Conecte el cable de señal al conector del cable de señal.

Figura 5-17 Conexión del cable



Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto de comunicaciones.

Figura 5-18 Fijación del conector del cable de señal




----Fin

5.7.3 (Opcional) Conexión del cable de comunicaciones RS485 al medidor de potencia

Procedimiento


Paso 1 Conecte el cable de señal al conector del cable de señal.

Figura 5-19 Conexión del cable



Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto de comunicaciones.

Figura 5-20 Fijación del conector del cable de señal




----Fin

5.7.4 (Opcional) Conexión del cable de señal de planificación de la red eléctrica

Procedimiento

Paso 1 Conecte el cable de señal al conector del cable de señal.


Figura 5-21 Conexión del cable



IS10I20010

Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto de comunicaciones.

Figura 5-22 Fijación del conector del cable de señal




IS13I40001

----Fin

5.7.5 (Opcional) Conexión del cable de señal de apagado rápido


Paso 1 Conecte el cable de señal al conector del cable de señal.

Figura 5-23 Conexión del cable



Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto de comunicaciones.

Figura 5-24 Fijación del conector del cable de señal



---Fin

6 Puesta en servicio

6.1 Comprobación antes del encendido

Tabla 6-1 Lista de comprobación

| N.º | Tarea de comprobación | Criterios de aceptación |
|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Instalación del SUN2000 | El SUN2000 está instalado de forma correcta y segura. |
| 2 | Smart Dongle | El Smart Dongle está instalado de forma correcta y segura. |
| 3 | Guiado de cables | Los cables están colocados correctamente según lo requerido por el cliente. |
| 4 | Abrazaderas para cables | Las abrazaderas para cables están aseguradas de manera uniforme y no hay rebabas. |
| 5 | Puesta a tierra | El cable de tierra está conectado de forma correcta y segura. |
| 6 | Cambiar | El interruptor de CC y todos los interruptores conectados al SUN2000 están apagados. |
| 7 | Conexión de los cables | El cable de salida de CA y los cables de entrada de CC están conectados de manera correcta y segura. |
| 8 | Bornes y puertos no utilizados | Los bornes y los puertos que no se usan están bloqueados con tapas herméticas. |
| 9 | Entorno de instalación | El espacio de instalación es el adecuado y el entorno para la instalación está limpio y ordenado. |

6.2 Encendido del sistema

Prerrequisitos

AVISO


- Antes de encender el interruptor de CA que se encuentra entre SUN2000 y la red eléctrica, use un multímetro para comprobar que la tensión de CA esté dentro del rango especificado.
- Si la fuente de alimentación de CC está conectada pero la fuente de alimentación de CA está desconectada, el SUN2000 enviará una alarma de **Pérdida de red**. El SUN2000 solo puede iniciarse adecuadamente una vez recuperada la red eléctrica.

Procedimiento

Paso 1 Encienda el interruptor de CA que se encuentra entre SUN2000 y la red eléctrica.

Paso 2 (Opcional) Retire el tornillo de bloqueo al lado del interruptor de CC.

Figura 6-1 Extracción del tornillo de bloqueo al lado del interruptor de CC




Paso 3 Encienda el interruptor de CC que se encuentra en la parte inferior del SUN2000.

Paso 4 Observe los indicadores led para comprobar el estado de funcionamiento del SUN2000.

Tabla 6-2 Descripción de indicadores

| Categoría | Estado | | Descripción |
|--|---|---------------------|---|
| Indicador de funcionamiento LED1 LED2 | LED1 | LED2 | — |
| | Verde sin parpadear | Verde sin parpadear | El SUN2000 está funcionando en modo de conexión a la red eléctrica. |
| | Parpadeando lentamente en verde (encendido durante 1 segundo y apagado durante 1 segundo) | Apagado | La CC está encendida y la CA apagada. |


| Categoría | Estado | | Descripción |
|--|--|---|---|
| | Parpadeando lentamente en verde (encendido durante 1 segundo y apagado durante 1 segundo) | Parpadeando lentamente en verde (encendido durante 1 segundo y apagado durante 1 segundo) | Tanto la CC como la CA están encendidas y el SUN2000 no está exportando energía a la red eléctrica. |
| | Apagado | Parpadeando lentamente en verde | La CC está apagada y la CA está encendida. |
| | Apagado | Apagado | Tanto la CC como la CA están apagadas. |
| | Parpadeando rápidamente en rojo (encendido durante 0,2 segundos y apagado durante 0,2 segundos) | – | Alarma de entorno de CC |
| | – | Parpadeando rápidamente en rojo (encendido durante 0,2 segundos y apagado durante 0,2 segundos) | Alarma de entorno de CA |
| | Rojo sin parpadear | Rojo sin parpadear | Defectuoso |
| Indicador de comunicaciones  | LED3 | | – |
| | Parpadeando rápidamente en verde (encendido durante 0,2 segundos y apagado durante 0,2 segundos) | | La comunicación está en curso. |
| | Parpadeando lentamente en verde (encendido durante 1 segundo y apagado durante 1 segundo) | | Hay un teléfono móvil conectado. |
| | Apagado | | Sin comunicación |
| Nota: Si LED1, LED2 y LED3 están en rojo sin parpadear, el SUN2000 está defectuoso y debe ser reemplazado. | | | |

----Fin

7 Interacción hombre-máquina

NOTA

- Si el SUN2000 está conectado al sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar, se recomienda la aplicación FusionSolar. En áreas (como el Reino Unido) donde la aplicación FusionSolar no está disponible, o cuando se utiliza un sistema de gestión de terceros, solo se puede usar la aplicación SUN2000 para la puesta en servicio.
- Acceda a la tienda de aplicaciones de Huawei (<http://appstore.huawei.com>), busque FusionSolar o SUN2000 y descargue el paquete de instalación de la aplicación. También puede escanear el código QR a continuación para descargar las aplicaciones.



AVISO

- Las capturas de pantalla sirven únicamente como referencia. Las pantallas reales prevalecerán.
- La contraseña inicial para conectarse a la red WLAN del inversor solar se encuentra en la etiqueta situada en el lateral del inversor solar.
- Configure la contraseña en el primer inicio de sesión. Para garantizar la seguridad de la cuenta, cambie la contraseña periódicamente y recuerde la nueva. Si no la cambia, es posible que la averigüen. Una contraseña que no se modifique durante un largo periodo de tiempo puede que acabe robada o descifrada. Si se pierde la contraseña, no se podrá acceder a los dispositivos. En estos casos, el usuario es responsable de cualquier pérdida causada a la planta fotovoltaica.
- Configure el código de red correcto en función de la región de la aplicación y del escenario del SUN2000.

7.1 Escenario en el que los SUN2000 están conectados al sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar


7.1.1 (Opcional) Registro de una cuenta de instalador

📖 NOTA

- Si ya tiene una cuenta de instalador, puede omitir este paso.
- En China solo se puede registrar una cuenta utilizando un teléfono móvil.
- El número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico que utilizó para el registro es el nombre de usuario con el que deberá iniciar sesión en la aplicación FusionSolar.

Cree la primera cuenta de instalador y, a continuación, cree un dominio con el nombre de la empresa.


Figura 7-1 Creación de la primera cuenta de instalador



AVISO


Para crear varias cuentas de instalador de una empresa, inicie sesión en la aplicación FusionSolar y pulse **Usuario nuevo** para crear una cuenta de instalador.

Figura 7-2 Creación de varias cuentas de instalador para la misma empresa



7.1.2 Creación de una planta fotovoltaica y un usuario

Figura 7-3 Creación de una planta fotovoltaica y un usuario



📖 NOTA

Para obtener información detallada sobre cómo utilizar el asistente de implementación, consulte la [FusionSolar App Quick Guide](#). Durante la actualización de la aplicación FusionSolar, escanee el código QR para descargar la guía rápida de acuerdo con la versión de la aplicación descargada.



7.1.3 (Opcional) Configuración del diseño de distribución física de los optimizadores Smart PV

NOTA

- Si va a configurar optimizadores Smart PV para las cadenas fotovoltaicas, asegúrese de que dichos optimizadores se hayan conectado correctamente al SUN2000 antes de realizar las operaciones de esta sección.
- Compruebe que las etiquetas de SN de los optimizadores Smart PV se han colocado correctamente en la plantilla de distribución física.
- Haga una foto de la plantilla de distribución física y guárdela. Coloque el teléfono en paralelo a la plantilla y haga una foto en modo horizontal. Asegúrese de que los cuatro puntos de posicionamiento de las esquinas queden encuadrados. Asegúrese de que los códigos QR queden encuadrados.
- Para obtener información detallada sobre la distribución física de los optimizadores Smart PV, consulte la [FusionSolar App Quick Guide](#). Durante la actualización de la aplicación FusionSolar, escanee el código QR para descargar la guía rápida de acuerdo con la versión de la aplicación descargada.



Caso 1: Configuración desde el servidor FusionSolar (inversor solar conectado al sistema de gestión)



Inicie sesión en la aplicación FusionSolar y toque el nombre de la planta en la pantalla **Inicio** para acceder a la pantalla de la planta. Seleccione **Diseño de planta**, toque  y cargue la foto de la plantilla de distribución física cuando se le solicite.


Figura 7-4 Carga de una foto de plantilla de diseño físico (aplicación)



NOTA


También puede cargar la fotografía de la plantilla de distribución física en la WebUI de la siguiente manera: Inicie sesión en <https://intl.fusionsolar.huawei.com> para acceder a la WebUI del sistema de gestión FusionSolar Smart PV. En la **Inicio**, haga clic en el nombre de la planta para ir a la página de la planta. Seleccione **Diseño**. haga clic en **haga clic en cargar** cargue la foto de la plantilla de distribución física.

Figura 7-5 Carga de una foto de plantilla de diseño físico (interfaz de usuario web)



Paso 1 Inicie sesión en <https://intl.fusionsolar.huawei.com> para acceder a la WebUI del sistema de gestión FusionSolar Smart PV. En la **Inicio**, haga clic en el nombre de la planta para ir a la página de la planta. Seleccione **Diseño**. Seleccione **Generar distribución** y cree la distribución física cuando se le solicite. También puede crear una distribución de ubicación física manualmente.

Figura 7-6 Diseño físico de los módulos fotovoltaicos



----Fin

Caso 2: Configuración desde el inversor solar (inversor solar no conectado al sistema de gestión)

Paso 1 Utilice la aplicación FusionSolar para acceder a la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo** y establecer la disposición física de los optimizadores fotovoltaicos inteligentes.

1. Inicie sesión en la aplicación FusionSolar. En la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo**, seleccione **Mantenimiento > Diseño optimizador**. Aparece la pantalla **Diseño optimizador**.
2. Toque el área en blanco. Aparecerán los botones **Identificar imagen** y **Añadir módulos fotovoltaicos**. Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para realizar las operaciones cuando se le solicite:
 - Método 1. Toque **Identificar imagen** y cargue la foto de la plantilla de distribución física para completar la distribución de los optimizadores. (Los optimizadores que no se logren identificar se tendrán que vincular manualmente).
 - Método 2. Toque **Añadir módulos fotovoltaicos** para añadir manualmente módulos fotovoltaicos y vincular los optimizadores a los módulos fotovoltaicos.

Figura 7-7 Diseño físico de los módulos fotovoltaicos




----Fin

7.1.4 Cómo detectar la desconexión del optimizador

En la pantalla del SUN2000, seleccione **Maintenance > Détection de la déconnexion de l'optimiseur**, pulse el botón de detección para detectar la desconexión del optimizador y rectifique el fallo en función del resultado de la detección.

Figura 7-8 Cómo detectar la desconexión del optimizador



7.1.5 Escenario en red del SmartLogger


Consulte las guías rápidas [PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000\)](#), [PV Plants Connecting to SmartPVMS Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000 + RS485 Networking\)](#) y la [PV Plants Connecting to SmartPVMS Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000 + MBUS Networking\)](#).

7.2 Escenario en el que los SUN2000 están conectados a otros sistemas de gestión

- Paso 1** Abra la aplicación SUN2000, escanee el código QR del SUN2000 o conéctese manualmente a la zona WLAN para acceder a la pantalla de puesta en servicio del dispositivo.
- Paso 2** Seleccione **installer** e introduzca la contraseña de inicio de sesión.

Paso 3 Pulse **Iniciar sesión** para acceder a la pantalla de ajustes rápidos o a la pantalla principal del SUN2000.

Figura 7-9 Inicio de sesión en la aplicación



----Fin

8 Mantenimiento

8.1 Apagado del sistema

Precauciones


ADVERTENCIA

Una vez apagado el SUN2000, es posible que el calor y la electricidad residuales del equipo produzcan descargas eléctricas y quemaduras. Por tanto, use guantes protectores y comience a trabajar con el SUN2000 cinco minutos después de apagarlo.

Procedimiento

- Paso 1** Envíe un comando de apagado en la aplicación.
- Paso 2** Apague el interruptor de CA que se encuentra entre el SUN2000 y la red eléctrica.
- Paso 3** Apague el interruptor de CC en la parte inferior del SUN2000.
- Paso 4** (Opcional) Instale el tornillo de bloqueo para el interruptor de CC.

Figura 8-1 Instalación del tornillo de bloqueo del interruptor de CC



- Paso 5** Si hay un interruptor de CC entre la cadena fotovoltaica y el SUN2000, enciéndalo.

----Fin

8.2 Mantenimiento de rutina

Para asegurarse de que el SUN2000 pueda funcionar correctamente durante un periodo prolongado, se aconseja realizar tareas de mantenimiento de rutina según lo descrito en este capítulo.

ATENCIÓN

Apague el sistema antes de limpiar el sistema, conectar los cables y asegurarse de la fiabilidad de la conexión a tierra.

Tabla 8-1 Lista de comprobación de mantenimiento

| Tarea de comprobación | Método de comprobación | Frecuencia de mantenimiento |
|--------------------------------------|---|--|
| Limpieza del sistema | Compruebe periódicamente que los disipadores de calor estén libres de obstrucciones y de polvo. | Una vez cada 6-12 meses |
| Estado de funcionamiento del sistema | <ul style="list-style-type: none">● Compruebe que el SUN2000 no esté dañado ni deformado.● Compruebe que el SUN2000 funcione sin generar ruidos anormales.● Compruebe que todos los parámetros del SUN2000 se establezcan correctamente durante la operación. | Una vez cada 6 meses |
| Conexión eléctrica | <ul style="list-style-type: none">● Compruebe que los cables estén asegurados.● Compruebe que los cables estén intactos y, especialmente, que las partes que entren en contacto con la superficie metálica no estén arañadas. | La primera inspección debe efectuarse 6 meses después de la puesta en servicio inicial. A partir de ese momento, el intervalo puede ser de 6 o 12 meses. |
| Fiabilidad de la puesta a tierra | Compruebe que los cables de tierra estén conectados firmemente. | La primera inspección debe efectuarse 6 meses después de la puesta en servicio inicial. A partir de ese momento, el intervalo puede ser de 6 o 12 meses. |
| Hermeticidad del sistema | Compruebe que todos los bornes y puertos estén sellados correctamente. | Una vez al año |

8.3 Resolución de problemas

Definición de la gravedad de las alarmas:

- **Grave:** El inversor presenta fallos. Como resultado, la potencia de salida disminuye o se interrumpe la generación de energía conectada a la red eléctrica.
- **Menor:** Algunos componentes no funcionan correctamente, pero la generación de energía conectada a la red eléctrica no se ve afectada.
- **Advertencia:** El inversor funciona correctamente. La potencia de salida disminuye o algunas de las funciones de autorización no se ejecutan correctamente debido a factores externos.

Tabla 8-2 Lista de alarmas por fallos comunes

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|-----------------------------------|----------|--|--|
| 2001 | Tensión de entrada de cadena alta | Grave | <p>La matriz fotovoltaica no está configurada correctamente. Los módulos fotovoltaicos excesivos se conectan en serie a la cadena fotovoltaica y, por tanto, la tensión de circuito abierto de la cadena fotovoltaica excede el voltaje de operación máximo del inversor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID de la causa 1: Cadenas fotovoltaicas 1 y 2 ● ID de la causa 2: Cadenas fotovoltaicas 3 y 4 ● ID de la causa 3: Cadenas fotovoltaicas 5 y 6 ● ID de la causa 4: Cadenas fotovoltaicas 7 y 8 | <p>Reduzca la cantidad de módulos fotovoltaicos conectados en serie a la cadena fotovoltaica hasta que la tensión de circuito abierto de esta sea inferior o igual al voltaje de operación máximo del inversor. Una vez corregida la configuración de la cadena fotovoltaica, la alarma se detendrá.</p> |
| 2002 | Fallo en arco de CC | Grave | <p>El cable de alimentación de la cadena fotovoltaica forma un arco o no hace contacto correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID de la causa 1: Cadenas fotovoltaicas 1 y 2 ● ID de la causa 2: Cadenas fotovoltaicas 3 y 4 ● ID de la causa 3: Cadenas fotovoltaicas 5 y 6 ● ID de la causa 4: Cadenas fotovoltaicas 7 y 8 | <p>Compruebe si los cables de la cadena fotovoltaica forman un arco o no hacen contacto correctamente.</p> |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|---|-------------|---|--|
| 2003 | Fallo en arco de CC | Grave | El cable de alimentación de la cadena fotovoltaica forma un arco o no hace contacto correctamente. ID de la causa 1-8: Cadenas fotovoltaicas 1-8 | Compruebe si los cables de la cadena fotovoltaica forman un arco o no hacen contacto correctamente. |
| 2011 | Conexión inversa de cadena | Grave | Se revierte la polaridad de la cadena fotovoltaica. ID de la causa 1-8: Cadenas fotovoltaicas 1-8 | Compruebe si la cadena fotovoltaica está conectada al inversor de manera inversa. Si es así, espere hasta que disminuya la irradiancia solar por la noche y la corriente de la cadena fotovoltaica se reduzca a un valor inferior a 0.5 A. A continuación, apague los dos interruptores de CC y corrija la conexión de la cadena fotovoltaica. |
| 2012 | Retorno de corriente de la cadena | Advertencia | La cantidad de módulos fotovoltaicos conectados en serie a la cadena fotovoltaica es insuficiente. Como consecuencia, la tensión del borne es menor que la de otras cadenas. ID de la causa 1-8: Cadenas fotovoltaicas 1-8 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si la cantidad de módulos fotovoltaicos conectados en serie a la cadena fotovoltaica es inferior a la de otras cadenas fotovoltaicas. Si es así, espere a que la corriente de la cadena fotovoltaica actual se reduzca hasta un valor inferior a 0.5 A, apague todos los interruptores de CC, y ajuste la cantidad de módulos fotovoltaicos de la cadena fotovoltaica. 2. Compruebe si la tensión del circuito abierto de la cadena fotovoltaica es anormal. 3. Compruebe si la cadena fotovoltaica está a la sombra. |
| 2021 | Error de autocomprobación de AFCI | Grave | ID de la causa = 1, 2 Error al realizar la autocomprobación de AFCI. | Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC y enciéndalos al cabo de 5 minutos. Si la alarma persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Huawei. |
| 2031 | Cortocircuito de cable de fase a conexión de tierra | Grave | ID de la causa = 1 La impedancia del cable de fase de salida a puesta a tierra es baja o el cable de fase de salida hace cortocircuito en la conexión con la puesta a tierra. | Compruebe la impedancia del cable de fase de salida a puesta a tierra, localice la posición con baja impedancia y rectifique el fallo. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|----------------------------------|----------|--|---|
| 2032 | Anormalidad en tensión de la red | Grave | ID de la causa = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La red eléctrica no está disponible. ● El circuito de CA está desconectado o el interruptor de CA está apagado. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La alarma se rectifica automáticamente una vez que se ha recuperado la red eléctrica. 2. Compruebe si el circuito de CA está desconectado o si el interruptor de CA está apagado. |
| 2033 | Baja tensión de la red | Grave | ID de la causa = 1 <p>La tensión de la red eléctrica está por debajo del umbral inferior o la duración de la baja tensión se ha prolongado más que el valor especificado por LVRT.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la alarma se activa ocasionalmente, es posible que la red eléctrica funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recuperará automáticamente después de detectar que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad. 2. Si la alarma persiste, compruebe si la tensión de la red eléctrica se encuentra dentro del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. Si es así, modifique el umbral de protección contra baja tensión de la red eléctrica a través de la aplicación, de SmartLogger o de NMS con el consentimiento del operador de suministro eléctrico local. 3. Si la alarma persiste durante un tiempo prolongado, compruebe el disyuntor de CA y el cable de salida de CA. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|------------------------|----------|---|---|
| 2034 | Sobretensión en la red | Grave | ID de la causa = 1 La tensión de la red eléctrica está por encima del umbral superior o el periodo de alta tensión se extiende más allá del valor especificado por HVRT. | <ol style="list-style-type: none">1. Si la alarma se activa ocasionalmente, es posible que la red eléctrica funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recuperará automáticamente después de detectar que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad.2. Si la alarma persiste, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica se encuentra dentro del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. Si es así, modifique el umbral de protección contra sobrefrecuencia de red a través de la aplicación, de SmartLogger o de NMS con el consentimiento del operador de suministro eléctrico local.3. Compruebe si el voltaje máximo de la red eléctrica es demasiado alto. Si la alarma persiste y continúa durante un tiempo prolongado, póngase en contacto con el operador de la red eléctrica local. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|-------------------------------------|----------|--|---|
| 2035 | Voltaje de la red. Desequilibrio | Grave | ID de la causa = 1 La diferencia entre las tensiones de fase de la red eléctrica excede el umbral superior. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la alarma se activa ocasionalmente, es posible que la red eléctrica funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recuperará automáticamente después de detectar que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad. 2. Si la alarma persiste, compruebe si la tensión de la red eléctrica se encuentra dentro del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. 3. Si la alarma persiste durante un tiempo prolongado, compruebe la conexión del cable de salida de CA. 4. Si el cable de salida de CA está conectado correctamente, pero la alarma persiste y afecta a la producción energética de la planta fotovoltaica, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. |
| 2036 | Sobrefrecuencia de red | Grave | ID de la causa = 1 Excepción de red eléctrica: La frecuencia real de la red eléctrica es superior a la requerida por el código de la red eléctrica local. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la alarma se activa ocasionalmente, es posible que la red eléctrica funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recuperará automáticamente después de detectar que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad. 2. Si la alarma persiste, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica se encuentra dentro del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. Si es así, modifique el umbral de protección contra sobrefrecuencia de red a través de la aplicación, de SmartLogger o de NMS con el consentimiento del operador de suministro eléctrico local. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|-------------------------------------|----------|--|---|
| 2037 | Baja frecuencia en la red | Grave | ID de la causa = 1 Excepción de red eléctrica: La frecuencia real de la red eléctrica es inferior a la requerida por el código de la red eléctrica local. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la alarma se activa ocasionalmente, es posible que la red eléctrica funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recuperará automáticamente después de detectar que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad. 2. Si la alarma persiste, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica se encuentra dentro del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. Si es así, modifique el umbral de protección contra subfrecuencia de la red a través de la aplicación, de SmartLogger o de NMS con el consentimiento del operador de energía local. |
| 2038 | Anormalidad en frecuencia de la red | Grave | ID de la causa = 1 Excepción de red eléctrica: La velocidad de cambio real de la frecuencia de la red eléctrica no cumple con los requisitos del código de la red eléctrica local. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la alarma se activa ocasionalmente, es posible que la red eléctrica funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recuperará automáticamente después de detectar que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad. 2. Si la alarma persiste, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica se encuentra dentro del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. |
| 2039 | Sobrecorriente de salida | Grave | ID de la causa = 1 Hay una caída drástica de la tensión de la red eléctrica, o bien la red eléctrica hace cortocircuito. Como resultado, la corriente de salida transitoria del inversor excede el umbral superior y se activa la protección. | <ol style="list-style-type: none"> 1. El inversor monitoriza las condiciones de operación externas en tiempo real y se recupera automáticamente una vez rectificado el fallo. 2. Si la alarma persiste y afecta a la producción energética de la planta fotovoltaica, compruebe si la salida hace cortocircuito. Si el fallo no se puede rectificar, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|-------------------------------------|----------|--|--|
| 2040 | Anormalidad en circuito de inversor | Grave | ID de la causa = 1 El componente de CC de la corriente de salida del inversor supera el umbral superior. | <ol style="list-style-type: none"> 1. El inversor monitoriza las condiciones de operación externas en tiempo real y se recupera automáticamente una vez rectificado el fallo. 2. Si la alarma persiste y afecta a la producción energética de la planta fotovoltaica, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei. |
| 2051 | Corriente residual anormal | Grave | ID de la causa = 1 La impedancia de aislamiento del lado de entrada a puesta a tierra disminuye cuando el inversor está funcionando. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la alarma se activa accidentalmente, es posible que el cable de alimentación externo funcione de manera anormal temporalmente. El inversor se recupera automáticamente una vez rectificado el fallo. 2. Si la alarma persiste o continúa durante un tiempo prolongado, compruebe si la impedancia entre la cadena fotovoltaica y la tierra es demasiado baja. |
| 2061 | Anormalidad en conexión a tierra | Grave | ID de la causa = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● El conductor neutro o el cable de tierra del inversor no están conectados. ● El modo de salida configurado para el inversor no coincide con el modo de conexión del cable. | <p>Apague el inversor (apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC y espere un tiempo. Para obtener información detallada sobre el tiempo de espera, consulte la descripción de la etiqueta de advertencia de seguridad del dispositivo) y, después, realice estas operaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el cable de tierra del inversor está conectado correctamente. 2. Si el inversor está conectado a una red eléctrica TN, compruebe si el conductor neutro está conectado correctamente y si el voltaje de dicho conductor a tierra es normal. 3. Una vez encendido el inversor, compruebe si el modo de salida configurado para dicho dispositivo coincide con el modo de salida de la conexión del cable. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|----------------------------------|----------|--|---|
| 2062 | Baja resistencia de aislamiento | Grave | <p>ID de la causa = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La matriz fotovoltaica hace cortocircuito con la puesta a tierra. ● La cadena fotovoltaica ha estado en un ambiente húmedo durante mucho tiempo y el circuito no tiene buen aislamiento a tierra. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la impedancia entre la cadena fotovoltaica y el cable de tierra. Si se produce un cortocircuito, rectifique el fallo. 2. Compruebe si el cable de tierra del inversor está conectado correctamente. 3. Si ha confirmado que la impedancia es inferior al umbral de protección especificado para un entorno nublado o lluvioso, inicie sesión en la aplicación, en SmartLogger o en NMS y configure el Umbral de protección de resistencia de aislamiento. |
| 2063 | Exceso de temperatura en armario | Menor | <p>ID de la causa = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El inversor está instalado en un emplazamiento con escasa ventilación. ● La temperatura ambiente excede el umbral superior. ● El inversor no funciona correctamente. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la temperatura ambiente y la ventilación en el lugar de instalación del inversor. 2. Si la ventilación es escasa o si la temperatura ambiente excede el umbral superior, mejore la ventilación y la disipación del calor. 3. Si tanto la temperatura ambiente como la ventilación cumplen con los requisitos, pero la alarma persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei. |
| 2064 | Fallo de dispositivo | Grave | <p>ID de la causa = 1-15</p> <p>Se ha producido un fallo irrecuperable en un circuito interno del inversor.</p> | <p>Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC y enciéndalos al cabo de 5 minutos. Si la alarma persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei.</p> <p>AVISO</p> <p>ID de la causa = 1: Ejecute las operaciones anteriores cuando la corriente de la cadena fotovoltaica sea inferior a 1 A.</p> |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|--|-------------|---|---|
| 2065 | Error al actualizar o no coincide la versión | Menor | ID de la causa = 1-6 No se ha completado la actualización con normalidad. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vuelva a realizar una actualización. 2. Si falla varias veces la actualización, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei. |
| 2066 | Licencia expirada | Advertencia | ID de la causa = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La licencia de privilegios ha entrado en el periodo de gracia. ● La función de privilegios está a punto de expirar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicite una licencia nueva. 2. Cargue un certificado nuevo. |
| 2067 | Recolector de energía presenta fallos | Grave | ID de la causa = 1 El medidor de potencia está desconectado. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el modelo del medidor de potencia configurado es igual al modelo real. 2. Compruebe si los parámetros de comunicación del medidor de potencia son iguales a las configuraciones RS485 del inversor. 3. Compruebe si el medidor de potencia está encendido y si el cable de comunicaciones RS485 está conectado. |
| 61440 | Unidad de monitorización presenta fallos | Menor | ID de la causa = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La memoria flash es insuficiente. ● La memoria flash tiene sectores defectuosos. | <p>Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC y enciéndalos al cabo de 5 minutos. Si la alarma persiste, reemplace la tarjeta de monitorización o póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei.</p> |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|-----------------------------------|----------|--|--|
| 2072 | Sobretensión transitoria de CA | Grave | ID de la causa = 1 El inversor detecta que la tensión de fase excede el umbral de protección contra sobretensión de CA transitoria. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la tensión en el punto de conexión a la red eléctrica es demasiado alta, póngase en contacto con el operador de suministro eléctrico local. 2. Si usted ha confirmado que la tensión en el punto de conexión a la red eléctrica excede el umbral superior y si ha obtenido el consentimiento del operador de suministro eléctrico local, modifique el umbral de protección contra sobretensión. 3. Compruebe si el voltaje máximo de la red eléctrica excede el umbral superior. |
| 2085 | Operación PID incorporada anormal | Menor | ID de la causa = 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> ● La resistencia de salida de las matrices fotovoltaicas a tierra es baja. ● La resistencia de aislamiento del sistema es baja. | <ul style="list-style-type: none"> ● ID de la causa = 1 <ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC, espere un periodo de tiempo (para obtener información detallada sobre el tiempo de espera, consulte la descripción en la etiqueta de advertencia de seguridad del dispositivo) y después encienda el interruptor de entrada de CC y el interruptor de salida de CA. 2. Si la alarma persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei. ● ID de la causa = 2 <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la impedancia entre el resultado de la matriz fotovoltaica y la puesta a tierra. Si se produce un cortocircuito o el aislamiento es insuficiente, rectifique el fallo. 2. Si la alarma persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Huawei. |

| Identificación | Nombre | Gravedad | Causa | Solución |
|----------------|--|----------|---|---|
| 2090 | Excepción de instrucción de planificación de potencia activa | Grave | ID de la causa = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La entrada DI es anormal. ● La entrada DI no coincide con la configuración. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si los cables están conectados correctamente a los puertos DI. 2. En la pantalla de Programación activa por DI bajo los ajustes de planificación de contacto seco, consulte la tabla de mapeo de configuración de la señal DI. Póngase en contacto con la empresa de la red eléctrica para comprobar si las configuraciones de la tabla de mapeo están completas y cumplen con los requisitos. |
| 2091 | Excepción de instrucción de planificación de potencia reactiva | Grave | ID de la causa = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La entrada DI es anormal. ● La entrada DI no coincide con la configuración. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si los cables están conectados correctamente a los puertos DI. 2. En la pantalla de DI programación de potencia reactiva bajo los ajustes de planificación de contacto seco, consulte la tabla de mapeo de configuración de la señal DI. Póngase en contacto con la empresa de la red eléctrica para comprobar si las configuraciones de la tabla de mapeo están completas y cumplen con los requisitos. |

 **NOTA**

Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Huawei si se han completado todos los procedimientos de análisis de fallos mencionados anteriormente y el fallo persiste.

9

Cómo realizar operaciones en el inversor

9.1 Cómo retirar el SUN2000

AVISO

Antes de retirar el SUN2000, desconecte las conexiones de CA y CC.

Realice las siguientes operaciones para retirar el SUN2000:

1. Desconecte todos los cables del SUN2000, incluidos los cables de comunicación RS485, cables de alimentación de entrada de CC, cables de alimentación de salida de CA y cables PGND.
2. Retire el SUN2000 del soporte.
3. Retire el soporte.

9.2 Embalaje del SUN2000

- Si los materiales de embalaje originales se encuentran disponibles, coloque el SUN2000 dentro de ellos y después séllelos usando cinta adhesiva.
- Si los materiales de embalaje originales no están disponibles, coloque el SUN2000 dentro de una caja de cartón adecuada y séllela correctamente.

9.3 Cómo desechar el SUN2000

Si la vida útil del SUN2000 ha concluido, deséchelo de acuerdo con las reglas locales relativas al desecho de residuos de equipos eléctricos.

10 Especificaciones técnicas

Eficiencia

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Eficiencia máxima | 97,1 % | 98,65 %/400 Vac 98,75 %/480 Vac | 98,65 %/400 Vac 98,75 %/480 Vac | 98,65 %/400 Vac 98,75 %/480 Vac | 98,65 %/400 Vac 98,75 %/480 Vac |
| Eficiencia europea | 96,7 % | 98,4 %/400 Vac 98,45 %/480 Vac | 98,4 %/400 Vac 98,45 %/480 Vac | 98,4 %/400 Vac 98,5 %/480 Vac | 98,4 %/400 Vac 98,5 %/480 Vac |

Entrada

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Potencia de entrada de CC máxima | 30.000 W | 44.850 W | 45.000 W | 54.000 W | 60.000 W |
| Tensión de entrada máxima ^a | 800 V | 1.100 V | | | |
| Corriente de entrada máxima (por MPPT) | 26 A | | | | |
| Corriente máxima de cortocircuito (por MPPT) | 40 A | | | | |

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|--|-------------------|--|--|--|--|
| Tensión mínima de arranque | 200 V | | | | |
| Rango de tensión de MPP | 200-750 V | 200-1000 V | | | |
| Rango de tensión de MPPT de potencia máxima | 300-550 V | 500–800 V/400 Vac 625–850 V/480 Vac | 500–800 Vdc/ (380 Vac, 400 Vac) 625–850 Vdc/440 Vac 625–850 Vdc/480 Vac | 520–800 Vdc/ (380 Vac, 400 Vac) 625–850 Vdc/440 Vac 625–850 Vdc/480 Vac | 540–800 Vdc/ (380 Vac, 400 Vac) 625–850 Vdc/440 Vac 625–850 Vdc/480 Vac |
| Tensión nominal de entrada | 350 V | 600 V (400 Vac) 720 V (480 Vac) | 600 V (380 Vac, 400 Vac) 650 V (440 Vac) 720 V (480 Vac) | 600 V (380 Vac, 400 Vac) 650 V (440 Vac) 720 V (480 Vac) | 600 V (380 Vac, 400 Vac) 650 V (440 Vac) 720 V (480 Vac) |
| Cantidad máxima de entradas | 8 | | | | |
| Cantidad de MPPT | 4 | | | | |
| Nota a: La tensión máxima de entrada es el umbral superior de la tensión máxima de entrada de CC que el SUN2000 puede admitir. Si la tensión de entrada supera este valor, es posible que el SUN2000 resulte dañado. | | | | | |

Salida

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Potencia de salida nominal | 20.000 W | 29.900 W | 30.000 W | 36.000 W | 40.000 W |
| Potencia aparente máxima | 22.000 VA | 29.900 VA | 33.000 VA ^a | 40.000 VA | 44.000 VA |
| Potencia activa máxima (cosφ = 1) | 22.000 W | 29.900 W | 33.000 W ^a | 40.000 W | 44.000 W |

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20KTL-M3 | SUN2000-29.9KTL-M3 | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|--|--|---|--|--|
| Voltaje de salida nominal | 127 Vac (220 Vac), 3 W/N + PE 230 Vac (400 Vac), 3 W/N + PE | 230 Vac (400 Vac), 3 W/N + PE 277 Vac (480 Vac), 3 W + PE | 220 Vac (380 Vac), 3 W/N + PE 230 Vac (400 Vac), 3 W/N + PE 254 Vac (440 Vac), 3 W+ PE 277 Vac (480 Vac), 3 W + PE | 220 Vac (380 Vac), 3 W/N + PE 230 Vac (400 Vac), 3 W/N + PE 254 Vac (440 Vac), 3 W + PE 277 Vac (480 Vac), 3 W + PE | 220 Vac (380 Vac), 3 W/N + PE 230 Vac (400 Vac), 3 W/N + PE 254 Vac (440 Vac), 3 W + PE 277 Vac (480 Vac), 3 W + PE |
| Voltaje de salida de salida máximo en operaciones a largo plazo | Consulte los estándares acerca de la red eléctrica local. | | | | |
| Corriente de salida nominal | 52,5 A (220 Vac) 28,9 A (400 Vac) | 43,2 A (400 Vac) 36,0 A (480 Vac) | 45,6 A (380 Vac) 43,3 A (400 Vac) 39,4 A (440 Vac) 36,1 A (480 Vac) | 54,7 A (380 Vac) 52,0 A (400 Vac) 47,3 A (440 Vac) 43,3 A (480 Vac) | 60,8 A (380 Vac) 57,8 A (400 Vac) 52,5 A (440 Vac) 48,1 A (480 Vac) |
| Corriente de salida máxima | 58,0 A (220 Vac) 31,9 A (400 Vac) | 43,2 A (400 Vac) 36,0 A (480 Vac) | 50,4 A (380 Vac) 47,9 A (400 Vac) 43,5 A (440 Vac) 39,9 A (480 Vac) | 61,1 A (380 Vac) 58,0 A (400 Vac) 52,8 A (440 Vac) (México) 48,4 A (480 Vac) | 67,2 A (380 Vac) 63,8 A (400 Vac) 58,0 A (440 Vac) (México) 53,2 A (480 Vac) |
| Frecuencia de voltaje de salida | 50 Hz/60 Hz | | | | |
| Factor de potencia | 0,8 capacitiva... 0,8 inductiva | | | | |
| Componente de CC de salida de DCI | <0,5 % de la salida nominal | | | | |

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Distorsión armónica total máxima (THD) Distorsión armónica total de la corriente de CA | <3 % en condiciones nominales. Armónica simple cumple con los requisitos de VDE4105. | | | | |
| Nota a: En virtud de los códigos de red VDE-AR-N-4105 de Alemania, C10/11 de Bélgica y TOR de Austria, la potencia aparente máxima y la potencia activa máxima ($\cos\Phi=1$) del SUN2000-30KTL-M3 ascienden a 30.000 VA y 30.000 W, respectivamente. | | | | | |

Protección

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Categoría de sobretensión | PV II/AC III | | | | |
| Interruptor de entrada de CC | Compatible | | | | |
| Protección de isla eléctrica | Compatible | | | | |
| Protección contra la sobrecorriente de salida | Compatible | | | | |
| Protección contra la conexión inversa de entrada | Compatible | | | | |
| Detección de fallos en cadenas | Compatible | | | | |
| Protección contra sobretensión de CC | Tipo II | | | | |
| Protección contra sobretensión de CA | Tipo II | | | | |

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Detección de resistencia de aislamiento | Compatible | | | | |
| Unidad de monitorización de corriente residual (RCMU) | Compatible | | | | |

Pantalla y comunicación

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pantalla | Indicador led; WLAN + aplicación | | | | |
| RS485 | Compatible | | | | |
| WLAN integrado | Compatible | | | | |
| MBUS CA | Compatible | | | | |
| MBUS CC | Compatible | | | | |
| AFCI | Compatible | | | | |
| PID | Compatible | | | | |

Especificaciones generales

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 640 mm × 530 mm × 270 mm | | | | |
| Peso neto | 43 kg | | | | |
| Temperatura de funcionamiento | Entre -25 °C y +60 °C (la capacidad eléctrica disminuye cuando la temperatura es superior a +45 °C) | | | | |
| Humedad | 0 %–100 % | | | | |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural | | | | |

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Altitud máxima de funcionamiento | 0-4.000 m | | | | |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +70 °C | | | | |
| Grado de protección IP | IP66 | | | | |
| Topología | Sin transformador | | | | |

Cumplimiento de estándares

| Especificaciones técnicas | SUN2000-20K TL-M3 | SUN2000-29.9 KTL-M3 | SUN2000-30K TL-M3 | SUN2000-36K TL-M3 | SUN2000-40K TL-M3 |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Estándares | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, NB/T 32004-2018 | | | | |

A Código de red eléctrica

NOTA

Los códigos de las redes eléctricas están sujetos a cambios. Los códigos que aparecen en esta lista sirven únicamente como referencia.

| N.º | Código de red eléctrica | Descripción |
|-----|-------------------------|---|
| 1 | VDE-AR-N-4105 | Red eléctrica de baja tensión de Alemania |
| 2 | NB/T 32004 | Red eléctrica de baja tensión de China Golden Sun |
| 3 | UTE C 15-712-1(A) | Red eléctrica de Francia continental |
| 4 | UTE C 15-712-1(B) | Red eléctrica de las islas francesas |
| 5 | UTE C 15-712-1(C) | Red eléctrica de las islas francesas |
| 6 | VDE4110-MV | Red eléctrica de tensión media de Alemania |
| 7 | G99-England | Red eléctrica de 230 V de Inglaterra (I > 16 A) |
| 8 | G99-Scotland | Red eléctrica de 240 V de Escocia (I > 16 A) |
| 9 | CEI0-21 | Red eléctrica de Italia |
| 10 | RD1699/661 | Red eléctrica de baja tensión de España |
| 11 | RD1699/661-MV480 | Red eléctrica de tensión media de España |
| 12 | C10/11 | Red eléctrica de Bélgica |
| 13 | AS4777 | Red eléctrica de Australia |
| 14 | AS4777-ACT | Red eléctrica de Australia |
| 15 | AS4777-NSW-ESS | Red eléctrica de Australia |

| N.º | Código de red eléctrica | Descripción |
|-----|-------------------------|--|
| 16 | AS4777-NSW-AG | Red eléctrica de Australia |
| 17 | AS4777-QLD | Red eléctrica de Australia |
| 18 | AS4777-SA | Red eléctrica de Australia |
| 19 | AS4777-VIC | Red eléctrica de Australia |
| 20 | IEC61727 | Red eléctrica de baja tensión IEC61727 (50 Hz) |
| 21 | CEI0-16 | Red eléctrica de Italia |
| 22 | CHINA-MV480 | Red eléctrica estándar de tensión media de China |
| 23 | CHINA-MV | Red eléctrica estándar de tensión media de China |
| 24 | TAI-PEA | Red eléctrica estándar de Tailandia |
| 25 | TAI-MEA | Red eléctrica estándar de Tailandia |
| 26 | VDE4110-MV480 | Red eléctrica estándar de tensión media de Alemania |
| 27 | G99-England-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Reino Unido 480 V (I > 16 A) |
| 28 | IEC61727-MV480 | Red eléctrica de tensión media IEC61727 (50 Hz) |
| 29 | UTE C 15-712-1-MV480 | Red eléctrica de las islas francesas |
| 30 | TAI-PEA-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Tailandia (PEA) |
| 31 | TAI-MEA-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Tailandia (MEA) |
| 32 | C11/C10-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Bélgica |
| 33 | Philippines | Red eléctrica de baja tensión de Filipinas |
| 34 | Philippines-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Filipinas |
| 35 | NRS-097-2-1 | Red eléctrica estándar de Sudáfrica |
| 36 | IEC61727-60 Hz | Red eléctrica de baja tensión IEC61727 (60 Hz) |
| 37 | IEC61727-60Hz-MV480 | Red eléctrica de tensión media IEC61727 (60 Hz) |

| N.º | Código de red eléctrica | Descripción |
|-----|-------------------------|--|
| 38 | CHINA_MV500 | Red eléctrica estándar de tensión media de China |
| 39 | PO12.3-MV480 | Red eléctrica de tensión media de España |
| 40 | EN50549-LV | Red eléctrica de Irlanda |
| 41 | EN50549-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Irlanda |
| 42 | ABNT NBR 16149 | Red eléctrica de Brasil |
| 43 | ABNT NBR 16149-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Brasil |
| 44 | SA_RPPs | Red eléctrica de baja tensión de Sudáfrica |
| 45 | SA_RPPs-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Sudáfrica |
| 46 | INDIA | Red eléctrica de baja tensión de India |
| 47 | INDIA-MV500 | Red eléctrica de tensión media de India |
| 48 | G99-TYPEA-LV | Red eléctrica de Reino Unido G99_TypeA_LV |
| 49 | G99-TYPEB-LV | Red eléctrica de Reino Unido G99_TypeB_LV |
| 50 | G99-TYPEB-HV | Red eléctrica de Reino Unido G99_TypeB_HV |
| 51 | G99-TYPEB-HV-MV480 | Red eléctrica de tensión media de Reino Unido G99_TypeB_HV |
| 52 | G99-TYPEA-HV | Red eléctrica de Reino Unido G99_TypeA_HV |
| 53 | EN50549-MV400 | Nueva red eléctrica estándar de Irlanda |
| 54 | VDE-AR-N4110 | Red eléctrica de tensión media de Alemania 230 V |
| 55 | VDE-AR-N4110-MV480 | Red eléctrica estándar de tensión media de Alemania |
| 56 | NTS | Red eléctrica de España |
| 57 | NTS-MV480 | Red eléctrica de tensión media de España |
| 58 | CEA | Red eléctrica de baja tensión de India (CEA) |

| N.º | Código de red eléctrica | Descripción |
|-----|-------------------------|--|
| 59 | CEA-MV480 | Red eléctrica de tensión media de India (CEA) |
| 60 | C10/11-MV400 | Red eléctrica de tensión media de Bélgica |
| 61 | ABNT NBR 16149-LV127 | Red eléctrica de baja tensión de Brasil |
| 62 | Mexico-LV220 | Red eléctrica de baja tensión de México |
| 63 | Philippines-LV220-50Hz | Red eléctrica de baja tensión de Filipinas (50 Hz) |
| 64 | Philippines-LV220-60Hz | Red eléctrica de baja tensión de Filipinas (60 Hz) |
| 65 | TAIPOWER-LV220 | Red eléctrica de baja tensión de Taiwán |

B Puesta en servicio del dispositivo

Paso 1 Abra la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo**.

Figura B-1 Método 1: antes de iniciar sesión (no conectado a Internet)





Figura B-2 Método 2: después de iniciar sesión (conectado a Internet)



Paso 2 Conéctese a la red WLAN del inversor solar e inicie sesión en la pantalla de puesta en servicio del dispositivo utilizando el usuario **installer**.


AVISO

- Cuando se conecte al SUN2000 directamente desde el teléfono móvil, mantenga el teléfono visible a menos de 3 metros del SUN2000 para garantizar la calidad de la comunicación entre la aplicación y el SUN2000. La distancia es solo para referencia y puede variar en función del teléfono móvil y de las condiciones de protección.
- Cuando conecte el SUN2000 a la WLAN a través de un router, asegúrese de que el teléfono móvil y el SUN2000 estén en el área de cobertura WLAN del router y de que el SUN2000 esté conectado al router.
- El router es compatible con WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) y la señal WLAN llega al SUN2000.
- Se recomienda utilizar los modos de cifrado WPA, WPA2 o WPA/WPA2 en el router. No se admite el cifrado de nivel empresarial (por ejemplo, puntos de acceso públicos que requieren autenticación, como la WLAN de un aeropuerto). No se recomienda utilizar WEP ni WPA TKIP porque estos dos modos de cifrado tienen graves defectos de seguridad. Si no puede acceder en el modo WEP, inicie sesión en el router y cambie el modo de cifrado a WPA2 o WPA/WPA2.

NOTA

- La contraseña inicial para conectarse a la WLAN del inversor solar se encuentra en la etiqueta situada en el lateral del inversor solar.
- Utilice la contraseña inicial cuando encienda por primera vez el sistema y cámbiela inmediatamente después de iniciar sesión. Para garantizar la seguridad de la cuenta, cambie la contraseña periódicamente y recuérdela mentalmente. No cambiar la contraseña inicial puede conllevar un riesgo de revelación de la contraseña. Si no cambia contraseña durante mucho tiempo, podrían robarla o descifrarla. Si pierde la contraseña, no podrá acceder a los dispositivos. En este caso, el usuario será responsable de cualquier pérdida ocasionada en la planta fotovoltaica.
- Cuando entre por primera vez en la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo** del SUN2000, tendrá que establecer manualmente la contraseña de inicio de sesión, ya que el SUN2000 no incluye ninguna.

Figura B-3 Ajustes rápidos



---Fin

C Configuración de los parámetros de ajuste de potencia


Prerrequisitos

Se ha iniciado sesión en la aplicación como **installer**.

Procedimiento

Paso 1 En la pantalla principal, pulse **Ajuste de potencia** y configure los parámetros de potencia según lo requerido.

Figura C-1 Configuración de los parámetros de ajuste de potencia



----Fin

D Recuperación de PID integrada

AVISO

Asegúrese de que el cable de tierra del inversor esté conectado de manera segura. De lo contrario, la función de reparación de PID integrada se verá afectada y pueden producirse descargas eléctricas.


Prerrequisitos

Se ha iniciado sesión en la aplicación como **installer**.


Procedimiento

Paso 1 En la pantalla principal, seleccione **Ajustes > Parámetros funcionales** y configure los parámetros relacionados.

Figura D-1 Configuración de parámetros de supresión de PID



 **NOTA**

- Configure el **Modo de funcionamiento de PID** como **Reparación** (deshabilitado por defecto).
- Configure **Reparación en isla nocturna** como  (este parámetro se muestra cuando **Modo de funcionamiento de PID integrado** está configurado como **Reparación**).

----**Fin**





E Apagado rápido

Si todos los módulos fotovoltaicos están equipados con optimizadores, el sistema fotovoltaico puede realizar un apagado rápido, reduciendo el voltaje de salida de los optimizadores a menos de 30 V en 30 segundos. El apagado rápido no es compatible si los optimizadores están configurados para algunos módulos fotovoltaicos.

Métodos de activación del apagado rápido:

- Método 1 (recomendado): Apague el interruptor de CA que se encuentra entre el inversor y la red eléctrica.
- Método 2: Apague el interruptor de CC en la parte inferior del inversor.
- Método 3: Si el puerto DIN5 (puerto 15) del borne de comunicaciones del inversor está conectado a un botón de apagado rápido, pulse el botón para activar el apagado rápido.

F Restablecimiento de la contraseña

- Paso 1** Compruebe que las fuentes de alimentación de CA y CC del inversor solar estén conectadas simultáneamente y que los indicadores  y  estén en verde sin parpadear o parpadeen lentamente durante más de 3 minutos.
- Paso 2** Apague el interruptor de CA, coloque el interruptor de CC en la parte inferior del inversor solar en la posición OFF y espere hasta que todos los indicadores en el panel del inversor solar se apaguen.
- Paso 3** Realice las siguientes operaciones en un plazo de 3 minutos:
1. Encienda el interruptor de CA y espere hasta que el indicador  parpadee.
 2. Apague el interruptor de CA y espere hasta que se apaguen todos los indicadores del panel del inversor solar.
 3. Encienda el interruptor de CA y espere hasta que todos los indicadores led en el panel del inversor parpadeen y se apaguen después de aproximadamente 30 segundos.
- Paso 4** Espere hasta que los tres indicadores en el panel del inversor estén en verde intermitente (rápido) y luego en rojo intermitente (rápido), lo que indica que se ha restablecido la contraseña.
- Paso 5** Restablezca la contraseña en un plazo de 10 minutos. (Si no se realiza ninguna operación en un plazo de 10 minutos, todos los parámetros del inversor solar seguirán siendo los mismos que antes del reinicio)
1. Espere hasta que el indicador  parpadee.
 2. Obtenga el nombre (SSID) y la contraseña (PSW) iniciales del punto de acceso WLAN en la etiqueta del lateral del inversor para conectarse a la aplicación.
 3. En la página de inicio de sesión, configure una nueva contraseña e inicie sesión en la aplicación.
- Paso 6** Configure los parámetros del router y del sistema de gestión para aplicar la gestión en remoto.

----Fin

AVISO

Se recomienda restablecer la contraseña por la mañana o por la noche cuando la radiación solar es baja.

G Configuración de parámetros de planificación de contactos secos

Prerrequisitos

Se ha iniciado sesión en la aplicación como **installer**.

Procedimiento



- Paso 1** En la pantalla principal, seleccione **Ajustes > Ajuste de potencia** y configure **Planificación de contactos secos** como .

Figura G-1 Configuración de parámetros de planificación de contactos secos



----Fin



Función

Si los cables o módulos fotovoltaicos están mal conectados o dañados, se pueden generar arcos eléctricos, lo que puede provocar un incendio. Los inversores solares SUN2000 de Huawei proporcionan detección de arco en cumplimiento de la norma UL 1699B-2018, que garantiza la seguridad y la propiedad del usuario.

Esta función está activada de forma predeterminada. El SUN2000 detecta automáticamente los fallos de arco. Para deshabilitar esa función, inicie sesión en la aplicación FusionSolar, entre en la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo**, seleccione **Ajustes > Parámetros funcionales** y deshabilite **AFCI**.

Cómo borrar alarmas

La función incluye la alarma **Fallo en arco de CC**.

El SUN2000 incluye un mecanismo automático para borrar las alarmas AFCI. Si una alarma se activa menos de cinco veces en un plazo de 24 horas, el SUN2000 la borra automáticamente. Si la alarma se activa más de cinco veces en un plazo de 24 horas, el SUN2000 se bloquea como medida de protección. Tendrá que borrar manualmente la alarma en el SUN2000 para que funcione correctamente.

Puede borrar manualmente la alarma como se indica a continuación:

- **Método 1:** Aplicación FusionSolar


Inicie sesión en la aplicación FusionSolar y elija **Mi > Puesta en servicio del dispositivo**. En la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo**, conéctese e inicie sesión en el SUN2000 que haya generado la alarma AFCI, toque **Gestión de alarmas** y, a continuación, toque **Eliminar** a la derecha de la alarma **Fallo en arco de CC** para borrarla.

Figura H-1 Gestión de alarmas




- **Método 2:** Sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar
Inicie sesión en el Sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar utilizando una cuenta sin titular, seleccione **O&M inteligente** > **Gestión de alarmas**. Después seleccione la alarma **Fallo en arco de CC** y haga clic en **Eliminar** para borrar la alarma.

Figura H-2 Cómo borrar alarmas



Cambie a la cuenta del titular con los derechos de gestión de la planta FV. En la página de inicio, haga clic en el nombre de la planta FV y acceda a la página de esta. Después haga clic en **Aceptar** cuando se le solicite para borrar la alarma.

Figura H-3 Confirmación del titular



I Diagnóstico de curva I-V inteligente

Para obtener información detallada, consulte el [Manual del usuario de diagnóstico de curva I-V inteligente del sistema de gestión inteligente de FusionSolar 6.0](#).

J Acrónimos y abreviaturas

A**AFCI**

interruptor de circuito por fallo de arco

L**Led**

diodo emisor de luz

M**MBUS**

bus de monitorización

MPP

punto de potencia máximo

MPPT

seguimiento del punto de potencia máxima

P**PE**

conexión a tierra de protección

PID

degradación inducida por potencial

PV

fotovoltaico/a

R**RCD**

dispositivo de corriente residual